

Bestandteile - Liste

PFAFF

195-6

195-33

195-317

Liste des pièces détachées

List of Spare Parts

Lista de Piezas de Repuesto

G.M. PFAFF AG, NÄHMASCHINENFABRIK, KAISERSLAUTERN

Preface

The parts illustrated in this catalog are shown as they are arranged in the machine.

It contains head parts, arm parts, post and bed plate parts, and accessories for the PFAFF 195-6; supplementary parts for Models H 1, C, D, and P (organized with four-motion feed dog); the parts for PFAFF 195-33 and 195-317 machines; the parts required for the foot-actuated stitch regulator or the presser foot; and obsolete parts.

For subclass parts which are not listed in this catalog, please refer to the List of Attachments.

The parts which differ according to the models (A, B, C, D, H 1, H 2, H 3, H 4), such as thread take-up, hook, etc., are compiled in the tables on pages 6 through 8.

The underlined part numbers refer to assemblies made up of component parts.

Part number changes which are necessitated by technical alterations will be published on supplementary sheets.

This publication is made subject to the correction of possible errors and the incorporation of necessary changes which may be initiated at any time.

An index in which all part numbers are compiled in numerical sequence is included on the last pages.

All rights reserved.

G. M. PFAFF AG
Sewing Machine Factory

February 1957

Prefacio

Las piezas contenidas en esta lista se han representado, en lo posible, tal y como están dispuestas en la máquina.

A la lista de las piezas del cabezal, del brazo, de la cama y de los accesorios para la PFAFF 195-6 sigue otra de las piezas suplementarias para los modelos H1, C, D y P (propulsión cuadrangular) así como de las piezas para las PFAFF 195-33 y 195-317. Añadimos, luego, una lista de las piezas para el accionamiento del regulador de puntadas o del prensatelas a pedal y de las piezas antiguas.

Las piezas que son distintas en los diferentes modelos (A, B, C, D, H1, H2, H3, H4), como el tira-hilo, el garfio, etc. se encuentran en los cuadros de las páginas 6 a 8.

Los números subrayados se refieren a grupos completos compuestos de varias piezas.

Se publicarán hojas suplementarias que han de contener las piezas nuevas o los cambios de números exigidos por modificaciones constructivas. Nos reservamos el derecho de proceder a los cambios necesarios.

Un índice numérico de todas las piezas existentes se encuentra al final de la lista.

G. M. PFAFF AG
Fábrica de Máquinas de Coser

Febrero de 1957

Vorwort

Die in dieser Bestandteile - Liste enthaltenen Teile sind nach Möglichkeit so im Zusammenhang dargestellt, wie sie in der Maschine zusammengehören.

Dem Verzeichnis der Kopfteile, Armteile, Grundplattenteile und des Zubehörs für die PFAFF 195-6 folgt eine Zusammenstellung der Ergänzungsteile der H1-, C-, D- und P-Ausführung (Vierecktransport), sowie der Teile zur PFAFF 195-33 und 195-317. Anschließend folgt eine Aufstellung der Teile zur Betätigung des Stichstellers, bzw. des Stoffdrückerfußes durch Fußtritt und der veralteten Teile.

Unterklassenteile, die in dieser Bestandteile - Liste nicht aufgeführt sind, können aus der Apparate - Liste entnommen werden.

Die Teile, welche je nach Ausführungsart (A, B, C, D, H1, H2, H3, H4) verschieden sind, wie Fadenhebel, Greifer usw. sind in den Tabellen auf Seite 6-8 ersichtlich.

Die unterstrichenen Nummern beziehen sich auf vollständige Teile, die aus Einzelteilen zusammengesetzt sind.

Ergänzungen bzw. Nummernänderungen, welche durch Konstruktionsänderungen eintreten, werden durch weitere Ergänzungsblätter bekanntgegeben. Die Vornahme notwendiger Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Ein nach Nummern geordnetes Verzeichnis der vorkommenden Teile befindet sich am Ende der Liste.

Februar 1957

G. M. PFAFF AG
Nähmaschinenfabrik

Avant-propos

Les pièces détachées mentionnées dans cette nomenclature sont groupées dans la mesure du possible suivant leur disposition dans la machine.

La liste des pièces de la tête, du bras, du plateau de fond et des accessoires pour la PFAFF 195-6 est suivie de la nomenclature des pièces complémentaires pour les modèles H1, C, D et P (griffe à course rectangulaire) ainsi que de la liste des pièces pour les PFAFF 195-33 et 195-317. Suivent les nomenclatures des pièces pour la commande par pédales du règle-point et du pied presseur et la liste des pièces déclassées.

Les pièces complémentaires pour les sous-classes qui ne paraissent pas dans la présente nomenclature sont indiquées dans la liste des appareils.

Les pièces variant suivant le modèle (A, B, C, D, H1, H2, H3, H4) telles que levier releveur de fil, crochet, etc., figurent sur les tableaux pages 6 à 8.

Les numéros soulignés se rapportent à des pièces complètes composées de pièces détachées.

Des suppléments, respectivement des changements de numéros, résultant de modifications constructives seront publiés sur des feuilles complémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à toutes les modifications qui puissent nous paraître nécessaires.

Les numéros des pièces figurant dans cette nomenclature sont rapportés suivant l'ordre numérique sur la dernière page.

Février 1957

G. M. PFAFF AG
Fabrique de Machines à Coudre

Machines à coudre à pilier, à une aiguille


- PFAFF 195-6** Machine à coudre à pilier, à une aiguille, avec entraînement combiné triple par aiguille, pied entraîneur et griffe, crochet rotatif sur axe vertical, levier releveur de fil à glissière et débrayage mécanique de la tension.
- PFAFF 195-33** Comme PFAFF 195-6, mais avec griffe faisant saillie latéralement.
- PFAFF 195-317** Comme PFAFF 195-33, mais avec bordeur accompagnant.
-

Single-Needle Post-Bed Sewing Machines

- PFAFF 195-6** Single-Needle Post-Bed Sewing Machine, organized with unison feed, vertical rotary hook, sleeve take-up, and mechanical tension release.
- PFAFF 195-33** Same as PFAFF 195-6, but with the feed dog arranged exceedingly close to the edge of the projection of the post.
- PFAFF 195-317** Same as PFAFF 195-33, but with synchronized binder.
-

Máquina de coser de columna de una aguja y gran rendimiento

- PFAFF 195-6** Máquina de coser de columna de una aguja y de gran rendimiento con garfio rotativo vertical accionado por engranajes cónicos, tirahilo de resbalón y transporte combinado superior, inferior y por aguja.
- PFAFF 195-33** como PFAFF 195-6 pero con impelente saliente por el costado.
- PFAFF 195-317** como PFAFF 195-33 pero con ribeteador de cinta conjugado.



Einnadel-Säulennähmaschine

- PFAFF 195-6** Einnadel - Säulennähmaschine mit kombiniertem Nadel-, Ober- und Untertransport, durch Kegelräder angetriebenem Vertikalgreifer, Gleitfadenhebel und mechanischer Spannungsauslösung.
- PFAFF 195-33** wie PFAFF 195-6, jedoch mit balkonartig vorgebautem Transporteur.
- PFAFF 195-317** wie PFAFF 195-33, jedoch mit mitgehendem Bandeinfasser.

Ersatzteile-Aufstellung der PFAFF 195 in den Ausführungsarten A, B, C, D, H1, H2, H3, H4
Nomenclature des pièces détachées pour les modèles A, B, C, D, H1, H2, H3, H4 de la PFAFF 195
Parts Listing for the PFAFF 195, Models A, B, C, D, H1, H2, H3, H4
Lista de las piezas de recambio de la PFAFF 195 en modelos A, B, C, D, H1, H2, H3, H4


Teilebenennung Désignations des pièces Part Name Designación de las piezas	Ausführungsart / Modèles / Model / Modelo					
	H 1 A, B	H 2 A, B	H 2 C, D	H 3 B	H 3 C, D	H 4 C, D
Fadenhebel Lever releveur de fil Take-up lever Tira-hilo Stoff, tissu, fabric, tela Leder, Gummi cuir, caoutchouc leather, rubber cuero, goma	9325	9325	9326	9325	9326	9326
	11755	11755	10942	11755	10942	10942
Fadenhebel-Gleitzapfen Glissière pour levier releveur de fil Thread take-up lever driving stud Gorrón resbalador del tira-hilo	8009	8009	15527	8009	15527	15527
Fadenanzugsfeder Ressort contrôleur de fil Thread check spring Muelle tensor del hilo	10023	10023	C: 10937 D: 10647	10023	C: 10937 D: 10647	C: 10937 D: 10647
Stoffdrückerstange Barre du pied presseur Presser bar Barra del prensatelas	11718	11718	C: 11718 D: Seite 34 page 34 página 34	11718	C: 11718 D: Seite 34 page 34 página 34	11718
Stoffdrückerstangen-Feder (äußere) Ressort ext. p. barre du pied presseur Presser bar spring (outer) Muelle de la barra del prensatelas (exterior)	10726	10726	C: 10633 D: Seite 34 page 34 página 34	10726	C: 10633 D: Seite 34 page 34 página 34	10633
Stoffdrückerstangen-Feder (innere) Ressort inf. p. barre du pied presseur Presser bar spring (inner) Muelle de la barra del prensatelas (interior)	61005	61005	C: 10634 D: Seite 34 page 34 página 34	61005	C: 10634 D: Seite 34 page 34 página 34	10634
Stoffdrückerstangen-Führungsträger Support-guide p. barre du pied presseur Guide block bracket Soporte guidor de la barra del prensatelas	10621	10636	10636	10636	10636	10636
Stoffdrückerstangen-Hebel Lever p. barre du pied presseur Presser bar lifter Palanca de la barra del prensatelas	10734	10734	10734	10735	10735	10736
Stoffdrückerfuß Pied presseur Presser foot Prensatelas	40475	40475	40475	40475	40475	49520
Obertransporteurfuß Pied entraîneur Feeding foot Transportador superior	40474	40474	40474	40474	40474	49027
Transporteur Griffe Feed dog Impelente dentado	45601	45601	45601	45601	45601	47058

Ersatzteile-Aufstellung der PFAFF 195 in den Ausführungsarten A, B, C, D, H1, H2, H3, H4
Nomenclature des pièces détachées pour les modèles A, B, C, D, H1, H2, H3, H4 de la PFAFF 195
Parts Listing for the PFAFF 195, Models A, B, C, D, H1, H2, H3, H4
Lista de las piezas de recambio de la PFAFF 195 en modelos A, B, C, D, H1, H2, H3, H4

Teilebenennung Désignations des pièces Part Name Designación de las piezas	Ausführungsart / Modèles / Model / Modelo					
	H 1 A, B	H 2 A, B	H 2 C, D	H 3 B	H 3 C, D	H 4 C, D
Stichplatte Plaque-à-aiguille Needle plate Plancha de aguja	45602	45602	45602	45602	45602	48135
Antriebsexzenter zum Obertransport Excentrique de commande p. entraînement supérieur Upper feed driving eccentric Excéntrico impulsor p. transportador	11724	11724	11724	11724	11724	10631
Exzenterstange Bielle de l'excentrique Eccentric arm Barra del excéntrico	11725	11725	11725	11725	11725	10632
Zugstange Bielle Pitman rod Biela	10619	11730	11730	11730	11730	11730
Winkelhebel Levier coudé Bellcrank Palanca angular	10618	11731	11731	11731	11731	11731
Fadenspannung vollst. Tension de fil complète Thread tension, complete Tensión del hilo compl.	9328	9328	9329	9328	9329	9329
Spannungs-Feder Ressort de tension Tension spring Muelle de tensión	10183	10183	10215	10183	10215	10215
Transporteur-Schiebeexzenter Excentrique p. mouvement en longueur de la griffe Feed driving eccentric Excéntrico impulsor del impetente dentado	9646	9646	9633	9633	9633	9633
Oberteilrad vollst. Volant de tête complet Balance wheel, complete Volante compl.	10133	10133	C: 10172 D: 15652	10133	C: 10172 D: 15652	C: 10172 D: 15652
Oberteilrad Volant de tête Balance wheel Volante	9005	9005	C: 9014 D: 15652	9005	C: 9014 D: 15652	C: 9014 D: 15652
Hebewinkel Equerre de relevage Angular member Escuadra elevadora	10733	10733	10733	10738	10738	10739

Ersatzteile-Aufstellung der Greiferteile für die PFAFF 195
Nomenclature des pièces détachées du crochet pour la PFAFF 195
Listing of Hook Components for the PFAFF 195
Lista de las piezas de recambio del garfio de la PFAFF 195

Teilebenennung Désignations des pièces Part Name Designación de las piezas	A, B	C, D	Maschinenverwendung Emplois Application Aplicación de la máquina	
Greifer mit Spulenkapsel vollst. Crochet avec capsule, complet Hook with bobbin case, complete Garfio con cápsula de bobina compl.	10165	10852	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10852	10850	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Greifer vollst. Crochet complet Hook, complete Garfio compl.	10164	10851	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10851	10849	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Greifer Crochet Hook Garfio	10161	10847 A/B	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10847 A/B	10847 C/D	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Greiferbügel Archet de crochet Hook gib Arco del garfio	10178	10178	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10178	10848	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Spulenkapsel vollst. Capsule complète Bobbin case, complete Cápsula de bobina compl.	10160	10160 D	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10160 D	10160 D	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Spulenkapsel-Unterteil vollst. Capsule inférieure, complète Bobbin case base, complete Parte inferior de la cápsula de bobina compl.	10157	10157 D	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10157 D	10157 D	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Spulenkapsel-Oberteil vollst. Capsule supérieure (boîte à canette) complète Bobbin case cap, complete Parte superior de la cápsula de bobina compl.	10159	10159	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10159	10159	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma
Nadelschutzblech für den Greifer Tôle garde-aiguille pour crochet Needle guard, for the hook Chapa protectora del garfio	10167	10167	für Stoff pour tissu	for fabric para tela
	10167	10853	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc	for leather, rubber para cuero, goma




- 19 Gelenkschraube zu Nr. 10730
 34 Befestigungsschraube zu Nr. 40475
 48 Befestigungsschraube zu Nr. 10009; 10636
 62 Befestigungsschraube zu Nr. 10009
 72 Befestigungsschraube zu Nr. 10636
 73 Befestigungsschraube zu Nr. 11738; 11748
 82 Befestigungsschraube zu Nr. 10137
 83 Abschlußschraube zu Nr. 11725; 11730
 85 Befestigungsschraube zu Nr. 40474
 89 Befestigungsschraube zu Nr. 8064; 10817
 91 Befestigungsschraube zu Nr. 10818
 150 Befestigungsschraube zu Nr. 8008
 152 Befestigungsschraube zu Nr. 10104; 10360
 172 Befestigungsschraube zu Nr. 10027; 10028; 10175
 237 Befestigungsschraube zu Nr. 8021
 239 Befestigungsschraube zu Nr. 10115
 243 Befestigungsschraube zu Nr. 524 und Klemmschraube zu Nr. 10703
 278 Befestigungsschraube zu Nr. 11719
 366 Befestigungsschraube zu Nr. 10186
 398 Stellschraube zu Nr. 9622
 401 Befestigungsschraube zu Nr. 11746
 405 Befestigungsschraube zu Nr. 9622
 412 Befestigungsschraube zu Nr. 9328
 469 Gelenkschraube zu Nr. 10734
 510 Befestigungsschraube zu Nr. 8011; 11724; 11739
 511 Befestigungsschraube zu Nr. 8011
 524 Spannungsschraubensstift (unterer)
 549 Befestigungsschraube zu Nr. 11733
 560 Klemmschraube zu Nr. 11729; 11752
 568 Befestigungsschraube zu Nr. 10728; 10731
 636 Stellschraube zu Nr. 11719
 639 Abschlußschraube zu Nr. 11719
 640 Befestigungsschraube zur Nadel
 645 Führungsschraube zu Nr. 11739
 666 Spannungsschraubensstift (oberer)
 697 Bolzen zu Nr. 11752
 1522 Mutter zu Nr. 524; 666
 1600 Flügelmutter zu Nr. 697
 1758 Rolle zu Nr. 645
 3100 Feder zu Nr. 10728
 4005 Vorspannungshülse
 4006 Vorspannungsfeder
 6505 Spannungsscheibe
 8008 Fadenhebel-Gelenkbolzen
 8009 Fadenhebel-Gleitzapfen (Ausf. A, B)
 8011 Nadelstangenglied-Gelenkbolzen
 8021 Stoffdrückerstangen-Hebestück
 8064 Fadenhebel-Ölfalz
 8711 Spannungslösestift zu Nr. 9328
 9009 Federbolzen zu Nr. 61005
 9321 Spannungsblech
 9325 Fadenhebel (Ausf. A, B; Stoff)
 9328 Fadenspannung vollst. (Ausf. A, B), best. aus: Nr. 239; 366; 666; 1522; 4005; 4006; 6505; 9321; 10107; 10115; 10116; 10181; 10183; 10185; 10186
 9622 Armwellenkurbel
 10007 Nadelstangenglied
 10009 Führungswinkel zu Nr. 11737
 10023 Fadenanzugsfeder (Ausf. A, B)
 10026 Fadenführungsscheibe
 10027 Fadenführungs-Unterteil
 10028 Fadenführungs-Oberteil
 10104 Gelenkbolzen zu Nr. 11737
 10107 Führungsstift zu Nr. 6505; 10026
 10115 Vorspannungsstift zu Nr. 9328
 10116 Vorspannungsscheibe
 10137 Anschlagblech zu Nr. 10023
 10175 Fadenführung (obere)
 10181 Spannungslösescheibe
 10183 Spannungsfeder (Ausf. A, B)
 10185 Spannungslösestift
 10186 Spannungslöseblech
 10360 Lagerbüchse zu Nr. 11727
 10636 Stoffdrückerstangen-Führungsträger (Ausf. H 2, H 3, H 4)
 10650 Nadelstange
 10703 Nadelstangenzapfen
 10726 Stoffdrückerfeder (äußere) (Ausf. A, B)
 10728 Federaufnahme zu Nr. 10731
 10729 Spannungslösewinkel zu Nr. 10732
 10730 Doppelhebel zu Nr. 10729
 10731 Führungsstück zur Spannungsauslösung
 10732 Druckstift zu Nr. 3100
 10734 Stoffdrückerhebel (Ausf. H 1, H 2)
 10817 Fadenöler vollst. (bei Maschinen für Leder, Gummi oder Wachstuch), best. aus: Nr. 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822; 25637 (Auf besondere Bestellung)
 10818 Filzhalter
 10819 Filzhalter-Träger
 10820 Filz zu Nr. 10817
 10821 Scharnierstück zu Nr. 10817
 10822 Scharnierstift zu Nr. 10821
 11718 Stoffdrückerstange (Ausf. A, B, C)
 11719 Führungsbüchse zu Nr. 11718
 11721 Auflagering zu Nr. 10726
 11724 Antriebsexzenter zum Obertransport (Ausf. H 1, H 2, H 3)
 11725 Exzenterstange (Ausf. H 1, H 2, H 3)
 11727 Obertransport-Antriebswelle
 11729 Antriebshebel (vorderer)
 11730 Zugstange (Ausf. H 2, H 3, H 4)
 11731 Winkelhebel (Ausf. H 2, H 3, H 4) zu Nr. 11739
 11732 Gelenkhebel zu Nr. 11731
 11733 Gelenkkloben zu Nr. 11736
 11734 Gelenkbolzen zu Nr. 11733
 11736 Obertransporteurslange
 11737 Nadelstangenschwinge
 11738 Führungswinkel zu Nr. 11737
 11739 Stoffdrückerstangen-Nuß
 11746 Führungsleiste zu Nr. 10636
 11748 Kopfplatte
 11752 Antriebshebel (hinterer, verstellbar)
 11778 Unterlagscheibe zu Nr. 697
 25637 Feder zu Nr. 10817
 28024 Unterlagscheibe zu Nr. 1600
 40474 Obertransporteurfuß (Ausf. H 1, H 2, H 3)
 40475 Stoffdrückerfuß (Ausf. H 1, H 2, H 3)
 61005 Stoffdrückerfeder (innere) (Ausf. A, B)
 63048 Ölröhrchen zu Nr. 11724
 63049 Öldocht zu Nr. 63048

- 19 Vis à portée p. n° 10730
 34 Vis de fixation p. n° 40475
 48 Vis de fixation p. nos 10009, 10636
 62 Vis de fixation p. n° 10009
 72 Vis de fixation p. n° 10636
 73 Vis de fixation p. nos 11738, 11748
 82 Vis de fixation p. n° 10137
 83 Vis d'arrêt p. nos 11725, 11730
 85 Vis de fixation p. n° 40474
 89 Vis de fixation p. nos 8064, 10817
 91 Vis de fixation p. n° 10818
 150 Vis de fixation p. n° 8008
 152 Vis de fixation p. nos 10104, 10360
 172 Vis de fixation p. nos 10027, 10028, 10175
 237 Vis de fixation p. n° 8021
 239 Vis de fixation p. n° 10115
 243 Vis de fixation p. n° 524 et vis de serrage p. n° 10703
 278 Vis de fixation p. n° 11719
 366 Vis de fixation p. n° 10186
 398 Vis de calage p. n° 9622
 401 Vis de fixation p. n° 11746
 405 Vis de fixation p. n° 9622
 412 Vis de fixation p. n° 9328
 469 Vis à portée p. n° 10734
 510 Vis de fixation p. nos 8011, 11724, 11739
 511 Vis de fixation p. n° 8011
 524 Goujon de tension inférieur
 549 Vis de fixation p. n° 11733
 560 Vis de serrage p. nos 11729, 11752
 568 Vis de fixation p. nos 10728, 10731
 636 Vis de réglage p. n° 11719
 639 Vis de fermeture p. n° 11719
 640 Vis de fixation p. l'aiguille
 645 Vis de guidage p. n° 11739
 666 Goujon de tension supérieur
 697 Boulon p. n° 11752
 1522 Ecrou p. nos 524, 666
 1600 Ecrou à ailettes p. n° 697
 1758 Galet p. n° 645
 3100 Ressort p. n° 10728
 4005 Douille de prétension
 4006 Ressort de prétension
 6505 Disque de tension
 8008 Boulon d'articulation p. levier releveur de fil
 8009 Glissière p. levier releveur de fil (modèles A, B)
 8011 Boulon d'articulation p. biellette de barre à aiguille
 8021 Biellette p. bloc de relevage
 8064 Feutre de graissage p. levier releveur de fil
 8711 Broche de débrayage de tension p. n° 9328
 9009 Broche p. ressort n° 61005
 9321 Tôle-support de tension
 9325 Levier releveur de fil (modèles A, B, tissu)
 9328 Tension de fil, complète, compr. nos: 239, 366, 666, 1522, 4005, 4006, 6505, 9321, 10107, 10115, 10116, 10181, 10183, 10185, 10186
 9622 Manivelle de l'arbre de bras
 10007 Biellette de barre à aiguille
 10009 Equerre de guidage p. n° 11737
 10023 Ressort contrôleur de fil (modèles A, B)
 10026 Disque guide-fil
 10027 Guide-fil inférieur, arrière
 10028 Guide-fil inférieur, avant
 10104 Boulon d'articulation p. n° 11737
 10107 Goupille d'arrêt p. nos 6505, 10026
 10115 Broche de prétension p. n° 9328
 10116 Disque de prétension
 10137 Tôle de butée p. n° 10023
 10175 Guide-fil supérieur
 10181 Disque de débrayage de tension
 10183 Ressort de tension (modèles A, B)
 10185 Broche de débrayage de tension
 10186 Tôle de débrayage de tension
 10360 Coussinet p. n° 11727
 10636 Support-guide p. barre du pied presseur (modèles H 2, H 3, H 4)
 10650 Barre à aiguille
 10703 Fourreau à tourillon p. barre à aiguille
 10726 Ressort extérieur p. barre du pied presseur (modèles A, B)
 10728 Porte-ressort p. n° 10731
 10729 Equerre de débrayage de tension p. n° 10732
 10730 Levier double p. n° 10729
 10731 Pièce de guidage p. débrayage de tension
 10732 Broche de pression p. n° 3100
 10734 Levier p. barre du pied presseur (modèles H 1, H 2)
 10817 Graisseur de fil, complet (p. machines p. cuir, caoutchouc ou toile cirée), compr. nos: 89, 91, 10818, 10819, 10820, 10821, 10822, 25637 (sur commande spéciale)
 10818 Porte-feutre
 10819 Support du porte-feutre
 10820 Feutre p. n° 10817
 10821 Charnière p. n° 10817
 10822 Broche de charnière p. n° 10821
 11718 Barre du pied presseur (modèles A, B, C)
 11719 Douille de guidage p. n° 11718
 11721 Rondelle p. n° 10726
 11724 Excentrique de commande p. entraînement supérieur (modèles H 1, H 2, H 3)
 11725 Bielle de l'excentrique (modèles H 1, H 2, H 3)
 11727 Arbre de commande p. entraînement supérieur
 11729 Levier de commande avant
 11730 Bielle (modèles H 2, H 3, H 4)
 11731 Levier coudé (modèles H 2, H 3, H 4) p. n° 11739
 11732 Levier d'articulation p. n° 11731
 11733 Accouplement d'articulation p. n° 11736
 11734 Boulon d'articulation p. n° 11733
 11736 Barre du pied entraîneur
 11737 Cadre oscillant p. barre à aiguille
 11738 Equerre de guidage p. n° 11737
 11739 Bloc de relevage p. barre du pied presseur
 11746 Pièce de guidage p. n° 10636
 11748 Plaque frontale
 11752 Levier de commande arrière, réglable
 11778 Rondelle p. n° 697
 25637 Ressort p. n° 10817
 28024 Rondelle p. n° 1600
 40474 Pied entraîneur (modèles H 1, H 2, H 3)
 40475 Pied presseur (modèles H 1, H 2, H 3)
 61005 Ressort intérieur p. barre du pied presseur (modèles A, B)
 63048 Tube de graissage p. n° 11724
 63049 Mèche de graissage p. n° 63048

- 19 Hinge screw for No. 10730
- 34 Fastening screw for No. 40475
- 48 Fastening screw for Nos. 10009; 10636
- 62 Fastening screw for No. 10009
- 72 Fastening screw for No. 10636
- 73 Fastening screw for Nos. 11738; 11748
- 82 Fastening screw for No. 10137
- 83 End screw for Nos. 11725; 11730
- 85 Fastening screw for No. 40474
- 89 Fastening screw for Nos. 8064; 10817
- 91 Fastening screw for No. 10818
- 150 Fastening screw for No. 8008
- 152 Fastening screw for Nos. 10104; 10360
- 172 Fastening screw for Nos. 10027; 10028; 10175
- 237 Fastening screw for No. 8021
- 239 Fastening screw for No. 10115
- 243 Fastening screw for No. 524, and binding screw for No. 10703
- 278 Fastening screw for No. 11719
- 366 Fastening screw for No. 10186
- 398 Set screw for No. 9622
- 401 Fastening screw for No. 11746
- 405 Fastening screw for No. 9622
- 412 Fastening screw for No. 9328
- 469 Hinge screw for No. 10734
- 510 Fastening screw for Nos. 8011; 11724; 11739
- 511 Fastening screw for No. 8011
- 524 Tension stud, threaded, lower
- 549 Fastening screw for No. 11733
- 560 Binding screw for Nos. 11729; 11752
- 568 Fastening screw for Nos. 10728; 10731
- 636 Set screw for No. 11719
- 639 End screw for No. 11719
- 640 Needle set screw
- 645 Guide screw for No. 11739
- 666 Tension stud, threaded, upper
- 697 Stud for No. 11752
- 1522 Nut for Nos. 524; 666
- 1600 Wing nut for No. 697
- 1758 Roller for No. 645
- 3100 Spring for No. 10728
- 4005 Top tension bushing
- 4006 Top tension spring
- 6505 Tension disc
- 8008 Take-up lever fulcrum stud
- 8009 Take-up lever driving stud, for Models A and B
- 8011 Needle bar link fulcrum stud
- 8021 Lifting lever connection
- 8064 Thread take-up oil pad
- 8711 Tension release pin for No. 9328
- 9009 Spring stud for No. 61005
- 9321 Tension base
- 9325 Thread take-up lever, for Models A and B (fabric)
- 9328 Thread tension, for Models A and B, complete, consisting of Nos. 239; 366; 666; 1522; 4005; 4006; 6505; 9321; 10107; 10115; 10116; 10181; 10183; 10185; 10186
- 9622 Needle bar crank
- 10007 Needle bar connecting link
- 10009 Guide for No. 11737
- 10023 Thread check spring, for Models A and B
- 10026 Thread guide disc
- 10027 Thread guide, bottom part
- 10028 Thread guide, top part
- 10104 Hinge stud for No. 11737
- 10107 Guide pin for Nos. 6505; 10026
- 10115 Top tension pin for No. 9328
- 10116 Top tension disc
- 10137 Stop for No. 10023
- 10175 Thread guide, upper
- 10181 Tension release disc
- 10183 Tension disc, for Models A and B
- 10185 Tension release pin
- 10186 Tension release member
- 10360 Bearing bushing for No. 11727
- 10636 Guide block bracket for Models H2, H3, H4
- 10650 Needle bar
- 10703 Needle bar connecting stud
- 10726 Presser bar spring, outer, for Models A and B
- 10728 Spring receptacle for No. 10731
- 10729 Tension release slide stud for No. 10732
- 10730 Twin lever for No. 10729
- 10731 Tension release guide
- 10732 Pressure pin for No. 3100
- 10734 Presser bar lifter, for Models H1, H2
- 10817 Thread lubricator, for machines processing leather, rubber, or oil cloth; complete, consisting of Nos. 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822; 25637 (Upon special request)
- 10818 Oil pad holder
- 10819 Oil pad holder bracket
- 10820 Oil pad for No. 10817
- 10821 Hinge for No. 10817
- 10822 Hinge pin for No. 10821
- 11718 Presser bar, for Models A, B, C
- 11719 Presser bar guide bushing for No. 11718
- 11721 Washer for No. 10726
- 11724 Upper feed driving eccentric, for Models H1, H2, H3
- 11725 Upper feed driving eccentric arm, for Models H1, H2, H3
- 11727 Upper feed driving shaft
- 11729 Upper feed driving shaft crank, front
- 11730 Upper feed pitman rod, for Models H2, H3, H4
- 11731 Upper feed driving crank, for Models H2, H3, H4, for No. 11739
- 11732 Upper feed bar link for No. 11731
- 11733 Upper feed bar bracket for No. 11736
- 11734 Hinge stud for No. 11733
- 11736 Upper feed bar
- 11737 Needle bar frame
- 11738 Upper feed bar guide for No. 11737
- 11739 Presser bar lifting bracket
- 11746 Guide block for No. 10636
- 11748 Face plate
- 11752 Upper feed shaft driving crank, rear, adjustable
- 11778 Washer for No. 697
- 25637 Spring for No. 10817
- 28024 Washer for No. 1600
- 40474 Feeding foot for Models H1, H2, H3
- 40475 Presser foot, for Models H1, H2, H3
- 61005 Presser bar spring, inner, for Models A and B
- 63048 Oil tube for No. 11724
- 63049 Oil wick for No. 63048

- 19** Tornillo de articulación para n.º 10730
34 Tornillo de sujeción para n.º 40475
48 Tornillo de sujeción para n.ºs 10009 y 10636
62 Tornillo de sujeción para n.º 10009
72 Tornillo de sujeción para n.º 10636
73 Tornillo de sujeción para n.ºs 11738 y 11748
82 Tornillo de sujeción para n.º 10137
83 Tornillo de cierre para n.ºs 11725 y 11730
85 Tornillo de sujeción para n.º 40474
89 Tornillo de sujeción para n.ºs 8064 y 10817
91 Tornillo de sujeción para n.º 10818
150 Tornillo de sujeción para n.º 8008
152 Tornillo de sujeción para n.ºs 10104 y 10360
172 Tornillo de sujeción para n.ºs 10027 10028 y 10175
237 Tornillo de sujeción para n.º 8021
239 Tornillo de sujeción para n.º 10115
243 Tornillo de sujeción para n.º 524 y tornillo de presión para n.º 10703
278 Tornillo de sujeción para n.º 11719
366 Tornillo de sujeción para n.º 10186
398 Tornillo de ajuste para n.º 9622
401 Tornillo de sujeción para n.º 11746
405 Tornillo de sujeción para n.º 9622
412 Tornillo de sujeción para n.º 9328
469 Tornillo de articulación para n.º 10734
510 Tornillo de sujeción para n.ºs 8011; 11724 y 11739
511 Tornillo de sujeción para n.º 8011
524 Pasador roscado de tensión inferior
549 Tornillo de sujeción para n.º 11733
560 Tornillo de presión para n.ºs 11729 y 11752
568 Tornillo de sujeción para n.ºs 10728 y 10731
636 Tornillo de ajuste para n.º 11719
639 Tornillo de cierre para n.º 11719
640 Tornillo de sujeción para la aguja
645 Tornillo de guía para n.º 11739
666 Pasador roscado de tensión superior
697 Perno para n.º 11752
1522 Tuerca para n.ºs 524 y 666
1600 Tuerca de mariposa para n.º 697
1758 Rodillo para n.º 645
3100 Muelle para n.º 10728
4005 Manguito para la tensión preliminar
4006 Muelle para la tensión preliminar
6505 Disco de tensión
8008 Perno de articulación del tira-hilo
8009 Pivote del tira-hilo (modelos A y B)
8011 Perno de articulación para el órgano de unión de la barra de aguja
8021 Pieza elevadora de la barra del prensatelas
8064 Filtro de engrase de la palanca del hilo
8711 Pasador de levantar la tensión para n.º 9328
9009 Perno de muelle para n.º 61005
9321 Chapa de tensión
9325 Tira-hilo (modelos A y B; tela)
9328 Tensión del hilo completa (modelos A y B) compuesta de los n.ºs 239; 366; 666; 1522; 4005; 4006; 6505; 9321; 10107; 10115; 10116; 10181; 10183; 10185 y 10186
9622 Manivela del eje del brazo
10007 órgano de unión de la barra de aguja
10009 Escuadra de guía para n.º 11737
10023 Muelle tensor del hilo (modelos A y B)
10026 Disco guiahilo
10027 Cordete guiahilo parte baja (inferior)
10028 Cordete guiahilo parte alta (inferior)
10104 Perno de articulación para n.º 11737
10107 Espiga de guía para n.ºs 6505 y 10026
10115 Pasador para la tensión preliminar corr. al n.º 9328
10116 Disco para la tensión preliminar
10137 Chapa de tope para n.º 10023
10175 Guiahilo (superior)
10181 Disco para levantar la tensión
10183 Muelle de tensión (modelos A y B)
10185 Pasador de levantar la tensión
10186 Chapa de levantar la tensión
10360 Casquillo para n.º 11727
10636 Portasoprote de la barra del prensatelas (modelos H2, H3 y H4)
10650 Barra de aguja
10703 Pivote de la barra de aguja
10726 Muelle exterior del prensatelas (modelos A y B)
10728 Caja del muelle para n.º 10731
10729 Escuadra de levantar la tensión para n.º 10732
10730 Doble palanca para n.º 10729
10731 Pieza de guía para levantar la tensión
10732 Pasador de presión para n.º 3100
10734 Palanca del prensatelas (modelos H1 y H2)
10817 Engrasador del hilo completo (para máquinas de coser cuero, goma o hule), compuesto de los n.ºs 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822 y 25637 (A pedido especial)
10818 Portafiltro
10819 Sostenedor del portafiltro
10820 Filtro para n.º 10817
10821 Planchita de bisagra para n.º 10817
10822 Pasador de bisagra para n.º 10821
11718 Barra del prensatelas (modelos A, B y C)
11719 Casquillo de guía para n.º 11718
11721 Anillo de apoyo para n.º 10726
11724 Excéntrico de impulsión para el transporte por la parte superior (modelos H1, H2 y H3)
11725 Barra del excéntrico (modelos H1, H2 y H3)
11727 Eje de impulsión del transporte por la parte superior
11729 Palanca de impulsión delantera
11730 Biela (modelos H2, H3 y H4)
11731 Palanca acodada (modelos H2, H3 y H4) para n.º 11739
11732 Palanca de articulación para n.º 11731
11733 Garra de articulación para n.º 11736
11734 Pasador articulado para n.º 11733
11736 Barra del transporte por la parte superior
11737 Pieza oscilante de la barra de aguja
11738 Escuadra de guía para n.º 11737
11739 Collar de la barra del prensatelas
11746 Listón de guía para n.º 10636
11748 Placa frontal
11752 Palanca de impulsión trasera graduable
11778 Arandela para n.º 697
25637 Muelle para n.º 10817
28024 Arandela para n.º 1600
40474 Pie del transporte por la parte superior (modelos H1, H2 y H3)
40475 Prensatelas (modelos H1, H2 y H3)
61005 Muelle de presión interior del prensatelas (modelos A y B)
63048 Tubito de aceite para n.º 11724
63049 Mecha capilar para n.º 63048




- 50** Klemmschraube zu Nr. 15659
59 Befestigungs-Schraube zu Nr. 9603
64 Befestigungsschraube zu Nr. 9606; 9636
70 Befestigungsschraube zu Nr. 10127
91 Befestigungsschraube zu Nr. 9715
150 Befestigungsschraube zu Nr. 8003; 8004; 10017; 10018 und
Abschlußschraube zu Nr. 9605
152 Befestigungsschraube zu Nr. 9604; 9621
240 Einhängeschraube zu Nr. 9709
257 Befestigungsschraube zu Nr. 9355
321 Befestigungsschraube zu Nr. 10133
323 Armwellen-Abschlußschraube (hintere)
340 Anschlagschraube zu Nr. 1538
406 Befestigungsschraube zu Nr. 2504
510 Befestigungsschraube zu Nr. 9646
522 Gelenkschraube zu Nr. 9704; 15657
565 Befestigungsschraube zu Nr. 9320
672 Gegenschraube zu Nr. 1593
680 Befestigungsschraube (spitz)
zu Nr. 10014; 10015; 10045
687 Befestigungsschraube zu Nr. 9605; 9618
689 Befestigungsschraube (stumpf)
zu Nr. 10014; 10015; 10045
715 Befestigungsschraube zu Nr. 12492
741 Gelenkschraube zu Nr. 15657; 15659
885 Armwellen-Abschlußschraube (vordere)
1512 Mutter zu Nr. 522
1538 Lösemutter zu Nr. 6623
1593 Mutter zu Nr. 9609
1809 Gleitstückstift zu Nr. 9645
1894 Spannstift zu Nr. 9644
2504 Armdeckel (hinterer)
5068 Federscheibe zu Nr. 9005
5070 Lösering zu Nr. 6623
6155 Federscheibe zu Nr. 406; 2504
6601 Gleitstück zu Nr. 1809
6623 Schnurlauf zu Nr. 9005
6759 Unterlagscheibe zu Nr. 9609
8003 Armwellenbüchse (vordere) mit Öldocht
Nr. 10198
8004 Armwellenbüchse (mittlere)
8005 Armwellenbüchse (hintere) mit Öldocht
Nr. 6617
8035 Armölbüchse (hintere) zu Nr. 8004
8204 Stichsteller-Zugfeder
9005 Oberteilrad (Ausf. A, B)
9302 Armdeckel (oberer)
9320 Armdeckel (oberer) vollst.,
best. aus: Nr. 257; 9302; 9355 vollst.
9327 Fadenführungsstift
9333 Federscheibe zu Nr. 565
9353 Untersatz zu Nr. 9354
9354 Bügel zu Nr. 9353
9355 Garnrollenträger vollst.,
best. aus: Nr. 9353; 9354
9603 Stichstellerlager
9604 Lagerbüchse zu Nr. 9603
9605 Stichstellerachse
9606 Stichstellerbolzen
9609 Stichstellerknopf-Bremsfeder
9610 Stichstellerknopf
9612 Stichsteller-Skalaanschlag
9617 Stichstellergelenk
9618 Gelenkstift zu Nr. 9704
9621 Abschlußring zu Nr. 10127
9634 Deckel zu Nr. 9636
9635 Unterteil zu Nr. 9636
9636 Transporteur-Schiebestangengelenk vollst.,
best. aus: Nr. 64; 9634; 9635
9644 Nadelvorschubwelle
9645 Nadelvorschub-Kurbel (vordere)
9646 Transporteur-Schiebeexzenter
für 4,5 mm Stichlänge (Ausf. H 1, H 2; A, B)
9650 Unterlagscheibe zu Nr. 6601
9702 Stichsteller
9704 Transporteur-Schiebestange
9709 Verlängerungsstange zu Nr. 8204
9715 Armabdeckblech (vorderes)
10002 Armwelle
10014 Kegelrad auf der Armwelle (treibend)
10015 Kegelrad auf der senkrechten Kegelradwelle
(oberes, getrieben)
10017 Kegelradwellenbüchse (obere, senkrechte)
10018 Kegelradwellenbüchse (untere, senkrechte)
10045 Kegelrad auf der senkrechten Kegelradwelle
(unteres, treibend)
10127 Kegelradgehäuse vollst.,
best. aus: Nr. 70; 10128; 10129
10128 Kegelrad-Gehäusehälfte (vordere)
zu Nr. 10127
10129 Kegelrad-Gehäusehälfte (hintere)
zu Nr. 10127
10133 Oberteilrad vollst. (Ausf. A, B),
best. aus: Nr. 321; 340; 1538; 5068; 5070;
6623; 9005
10196 Anlaufscheibe zu Nr. 8003
10197 Armölbüchse (vordere) zu Nr. 8003
11125 Kegelradwelle (senkrechte)
11238 Ölröhrchen zu Nr. 10018; 10044
12492 Stichsteller-Skalablech
15657 Nadelvorschub-Verbindungsstange
15659 Nadelvorschub-Kurbel (hintere)
zu Nr. 9644; 15657
29093 Typenschild (o. Abb.)
29140 Kerbnagel zu Nr. 29093 (o. Abb.)
10713 Arm (o. Abb.)
11883 Sockel mit 4 Befestigungsschrauben Nr. 352
und 2 Kegelstiften Nr. 6531 (o. Abb.)
12401 Grundplatte mit 4 Befestigungsschrauben
Nr. 352 und 2 Kegelstiften Nr. 6531 (o. Abb.)

- 50** Vis de serrage p. n° 15659
59 Vis de fixation p. n° 9603
64 Vis de fixation p. n°s 9606, 9636
70 Vis de fixation p. n° 10127
91 Vis de fixation p. n° 9715
150 Vis de fixation p. n°s 8003, 8004, 10017, 10018 et vis de fermeture p. n° 9605
152 Vis de fixation p. n°s 9604, 9621
240 Vis de suspension p. n° 9709
257 Vis de fixation p. n° 9355
321 Vis de fixation p. n° 10133
323 Vis du bout arrière de l'arbre de bras
340 Vis de butée p. n° 1538
406 Vis de fixation p. n° 2504
510 Vis de fixation p. n° 9646
522 Vis à portée p. n°s 9704, 15657
565 Vis de fixation p. n° 9320
672 Contre-vis p. n° 1593
680 Vis de fixation pointue p. n°s 10014, 10015, 10045
687 Vis de fixation p. n°s 9605, 9618
689 Vis de fixation à pointe obtuse, p. n°s 10014, 10015, 10045
715 Vis de fixation p. n° 12492
741 Vis à portée p. n°s 15657, 15659
885 Vis du bout avant de l'arbre de bras
1512 Ecrou p. n° 522
1538 Vis de débrayage p. n° 6623
1593 Ecrou p. n° 9609
1809 Axe de patin p. n° 9645
1894 Goupille de serrage p. n° 9644
2504 Plaque de fermeture arrière du bras
5068 Rondelle-ressort p. n° 9005
5070 Rondelle de débrayage p. n° 6623
6155 Rondelle-ressort p. n°s 406, 2504
6601 Patin p. n° 1809
6623 Poulie à gorge p. n° 9005
6759 Rondelle p. n° 9609
8003 Coussinet avant de l'arbre de bras, avec mèche de graissage n° 10198
8004 Coussinet médiane de l'arbre de bras
8005 Coussinet arrière de l'arbre de bras, avec mèche de graissage n° 6617
8035 Douille de graissage arrière du bras, p. n° 8004
8204 Ressort de rappel p. règle-point
9005 Volant de tête (modèles A, B)
9302 Couvercle de bras (supérieur)
9320 Couvercle de bras supérieur, complet, compr. n°s: 257, 9302, 9355 complet
9327 Broche guide-fil
9333 Rondelle p. n° 565
9353 Support p. n° 9354
9354 Broche à bobine coudée p. n° 9353
9355 Porte-bobine, complet, compr. n°s: 9353, 9354
9603 Support du règle-point
9604 Douille p. n° 9603
9605 Axe du règle-point
9606 Boulon du règle-point
9609 Ressort-frein p. poignée du règle-point
9610 Poignée du règle-point
9612 Butée p. échelle graduée du règle-point
9617 Articulation du règle-point
9618 Boulon d'articulation p. n° 9704
9621 Bague obturatrice p. n° 10127
9634 Couvercle p. n° 9636
9635 Partie inférieure p. n° 9636
9636 Articulation p. bielle de mouvement en longueur de la griffe, complète, compr. n°s: 64, 9634, 9635
9644 Arbre p. mouvement en longueur de l'aiguille
9645 Manivelle avant de l'arbre p. mouvement en longueur de l'aiguille
9646 Excentrique p. mouvement en longueur de la griffe, longueur de point 4,5 mm. (modèles H 1, H 2, A, B)
9650 Rondelle p. n° 6601
9702 Règle-point
9704 Bielle de mouvement en longueur de la griffe
9709 Rallonge p. n° 8204
9715 Plaque de fermeture avant du bras
10002 Arbre de bras
10014 Pignon conique de commande sur l'arbre de bras
10015 Contre-pignon conique supérieur sur l'arbre vertical
10017 Douille supérieure p. l'arbre vertical
10018 Douille inférieure p. l'arbre vertical
10045 Pignon conique de commande inférieur sur l'arbre vertical
10127 Carter p. pignons coniques, complet, compr. n°s: 70, 10128, 10129
10128 Partie avant du carter p. pignons coniques, p. n° 10127
10129 Partie arrière du carter p. pignons coniques, p. n° 10127
10133 Volant de tête, complet, (modèles A, B), compr. n°s: 321, 340, 1538, 5068, 5070, 6623, 9005
10196 Disque intercalaire p. n° 8003
10197 Douille de graissage avant du bras, p. n° 8003
11125 Arbre vertical
11238 Tube de graissage p. n°s 10018, 10044
12492 Plaque-échelle graduée du règle-point
15657 Barre de jonction p. entraînement de l'aiguille
15659 Manivelle arrière de l'arbre p. mouvement en longueur de l'aiguille, p. n°s 9644, 15657
29093 Plaquette de type (sans illustration)
29140 Goupille fendue, p. n° 29093 (sans illustration)
10713 Bras (sans illustration)
11883 Socle avec 4 vis de fixation n° 352 et 2 goupilles coniques n° 6531 (sans illustration)
12401 Plateau de fond avec 4 vis de fixation n° 352 et 2 goupilles coniques n° 6531 (sans illustration)

- 50 Binding screw for No. 15659
- 59 Fastening screw for No. 9603
- 64 Fastening screw for Nos. 9606; 9636
- 70 Fastening screw for No. 10127
- 91 Fastening screw for No. 9715
- 150 Fastening screw for Nos. 8003; 8004; 10017; 10018; and end screw for No. 9605
- 152 Fastening screw for Nos. 9604; 9621
- 240 Suspension screw for No. 9709
- 257 Fastening screw for No. 9355
- 321 Fastening screw for No. 10133
- 323 Arm shaft center screw, rear
- 340 Stop screw for No. 1538
- 406 Fastening screw for No. 2504
- 510 Fastening screw for No. 9646
- 522 Hinge screw for Nos. 9704; 15657
- 565 Fastening screw for No. 9320
- 672 Pinch screw for No. 1593
- 680 Fastening screw, pointed, for Nos. 10014; 10015; 10045
- 687 Fastening screw for Nos. 9605; 9618
- 689 Fastening screw, blunt, for Nos. 10014; 10015; 10045
- 715 Fastening screw for No. 12492
- 741 Hinge screw for Nos. 15657; 15659
- 885 Arm shaft end screw, front
- 1512 Nut for No. 522
- 1538 Balance wheel thumb nut for No. 6623
- 1593 Nut for No. 9609
- 1809 Slide block pin for No. 9645
- 1894 Taper pin for No. 9644
- 2504 Arm cover, rear
- 5068 Balance wheel lock washer
- 5070 Balance wheel clutch washer
- 6155 Lock washer for Nos. 406; 2504
- 6601 Slide block for No. 1809
- 6623 Pulley for No. 9005
- 6759 Washer for No. 9609
- 8003 Arm shaft bushing, front, with oil wick No. 10198
- 8004 Arm shaft bushing, center
- 8005 Arm shaft bushing, rear, with oil wick No. 6617
- 8035 Arm oil bushing, rear for No. 8004
- 8204 Stitch regulator tension spring
- 9005 Balance wheel, for Models A and B
- 9302 Top cover
- 9320 Top cover, complete, consisting of Nos. 257; 9302; 9355 complete
- 9327 Thread guide pin
- 9333 Lock washer for No. 565
- 9353 Spool holder base for No. 9354
- 9354 Spool pin, bent, for No. 9353
- 9355 Spool holder, complete, consisting of Nos. 9353; 9354
- 9603 Stitch regulator bearing block
- 9604 Bearing bushing for No. 9603
- 9605 Stitch regulator spindle
- 9606 Stitch regulator stud
- 9609 Stitch regulator thumb nut brake spring
- 9610 Stitch regulator thumb nut
- 9612 Stitch regulator stud stop washer
- 9617 Feed driving rod slide stud
- 9618 Fulcrum stud for No. 9704
- 9621 Bevel gear casing cap collar for No. 10127
- 9634 Feed driving rod joint cap for No. 9636
- 9635 Feed driving rod joint, lower half, for No. 9636
- 9636 Feed driving rod joint, complete, consisting of Nos. 64; 9634; 9635
- 9644 Needle reciprocating shaft
- 9645 Needle reciprocating shaft crank, front
- 9646 Feed driving eccentric, for Models H1, H2, A, B
- 9650 Washer for No. 6601
- 9702 Stitch regulator
- 9704 Feed driving rod
- 9709 Extension for No. 8204
- 9715 Arm cover, front
- 10002 Arm shaft
- 10014 Arm shaft bevel gear, driving
- 10015 Bevel gear, on vertical shaft, driven, upper driven, upper
- 10017 Bevel gear shaft bushing, upper, vertical
- 10018 Bevel gear shaft bushing, lower, vertical
- 10045 Bevel gear, on vertical shaft, driving, lower driving, lower
- 10127 Bevel gear casing, complete, consisting of Nos. 70; 10128; 10129
- 10128 Bevel gear casing, front half for No. 10127
- 10129 Bevel gear casing, rear half for No. 10127
- 10133 Balance wheel, for Models A and B, complete, consisting of Nos. 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 9005
- 10196 Arm shaft bushing cap for No. 8003
- 10197 Arm oil bushing, front, for No. 8003
- 11125 Bevel gear shaft, vertical
- 11238 Oil tube for Nos. 10018; 10044
- 12492 Stitch regulator scale
- 15657 Needle reciprocating shaft crank connection
- 15659 Needle reciprocating shaft crank, rear, for Nos. 9644; 15657
- 29093 Model plate (w/o ill.)
- 29140 Dowel pin for No. 29093 (w/o ill.)
- 10713 Arm (w/o ill.)
- 11883 Base with 4 arm post screws No. 352 and 2 position pins No. 6531 (w/o ill.)
- 12401 Bed plate with 4 arm post screws No. 352 and 2 position pins No. 6531 (w/o ill.)

- 50** Tornillo de presión para n.º 15659
59 Tornillo de sujeción para n.º 9603
64 Tornillo de sujeción para n.ºs 9606 y 9636
70 Tornillo de sujeción para n.º 10127
91 Tornillo de sujeción para n.º 9715
150 Tornillo de sujeción para n.ºs 8003; 8004; 10017; 10018 y tornillo de cierre para n.º 9605
152 Tornillo de sujeción para n.ºs 9604 y 9621
240 Tornillo suspensor para n.º 9709
257 Tornillo de sujeción para n.º 9355
321 Tornillo de sujeción para n.º 10133
323 Tornillo de cierre trasero del eje del brazo
340 Tornillo de tope para n.º 1538
406 Tornillo de sujeción para n.º 2504
510 Tornillo de sujeción para n.º 9646
522 Tornillo de articulación para n.ºs 9704 y 15657
565 Tornillo de sujeción para n.º 9320
672 Contratornillo para n.º 1593
680 Tornillo de sujeción puntiagudo para n.ºs 10014; 10015 y 10045
687 Tornillo de sujeción para n.ºs 9605 y 9618
689 Tornillo de sujeción como para n.ºs 10014; 10015 y 10045
715 Tornillo de sujeción para n.º 12492
741 Tornillo de articulación para n.ºs 15657 y 15659
885 Tornillo de cierre para árbol del brazo (delantero)
1512 Tuerca para n.º 522
1538 Tuerca de desembague para n.º 6623
1593 Tuerca para n.º 9609
1809 Espiga de patín para n.º 9645
1894 Pasador abierto tensor para n.º 9644
2504 Tapa trasera del brazo
5068 Arandela a resorte para n.º 9005
5070 Anillo de desembague para n.º 6623
6155 Arandela de muelle para n.ºs 406 y 2504
6601 Patín para n.º 1809
6623 Polea de garganta para n.º 9005
6759 Arandela para n.º 9609
8003 Casquillo delantero del eje del brazo con mecha capilar n.º 10198
8004 Casquillo central del eje del brazo
8005 Casquillo trasero del eje del brazo con mecha capilar n.º 6617
8035 Engrasador del brazo trasero para n.º 8004
8204 Muelle de tracción del regulador de puntadas
9005 Volante (modelos A y B)
9302 Tapa superior del brazo
9320 Tapa superior del brazo completa, compuesta de los n.ºs 257; 9302 y 9355 compl.
9327 Espiga guiahilo
9333 Arandela de muelle para n.º 565
9353 Asiento para n.º 9354
9354 Estribo para n.º 9353
9355 Portacarretes completo, compuesto de los n.ºs 9353 y 9354
9603 Cojinete del regulador de puntadas
9604 Casquillo para n.º 9603
9605 Eje del regulador de puntadas
9606 Perno del regulador de puntadas
9609 Muelle de freno del botón del regulador de puntadas
9610 Botón del regulador de puntadas
9612 Tope de escala del regulador de puntadas
9617 Articulación del regulador de puntadas
9618 Pasador de articulación para n.º 9704
9621 Anillo de cierre para n.º 10127
9634 Tapa para n.º 9636
9635 Parte inferior para n.º 9636
9636 Articulación de la barra de empuje del impelente de dientes completa, compuesta de los n.ºs 64; 9634 y 9635
9644 Eje de avance de la aguja
9645 Manivela del eje de avance de la aguja (delantero)
9646 Excéntrico impulsor del impelente para puntada de 4,5 mm (modelos H1, H2, A y B)
9650 Arandela para n.º 6601
9702 Regulador de puntadas
9704 Barra impulsora del impelente de dientes
9709 Barra de prolongación para n.º 8204
9715 Chapa delantera para cubrir el brazo
10002 Eje del brazo
10014 Engranaje cónico, impulsor, en el eje del brazo
10015 Engranaje cónico superior, impulsado, en el eje vertical de aquél
10017 Casquillo superior, vertical, del eje del engranaje cónico
10018 Casquillo inferior, vertical, del eje del engranaje cónico
10045 Engranaje cónico inferior, impulsor, en el eje vertical de aquél
10127 Caja del engranaje cónico completa, compuesta de los n.ºs 70; 10128 y 10129
10128 Mitad delantera de la caja del engranaje cónico para n.º 10127
10129 Mitad de la caja del engranaje cónico trasera para n.º 10127
10133 Volante completo (modelos A y B), compuesto de los n.ºs 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623 y 9005
10196 Disco de apoyo para n.º 8003
10197 Engrasador delantero del árbol para n.º 8003
11125 Eje vertical del engranaje cónico
11238 Tubito de engrase para n.ºs 10018 y 10044
12492 Chapa de escala del regulador de puntadas
15657 Barra de unión del avance de la aguja
15659 Manivela del eje de avance de la aguja (trasera) para n.ºs 9644 y 15657
29093 Plaquita de clase de máquina (sin figura)
29140 Clavija con entalladuras para n.º 29093 (sin figura)
10713 Brazo (sin figura)
11883 Zócalo con 4 tornillos de sujeción n.º 352 y dos pasadores cónicos n.º 6531 (sin figura)
12401 Cama con cuatro tornillos de sujeción n.º 352 y dos pasadores cónicos n.º 6531 (sin figura)





- 50** Befestigungsschraube zu Nr. 10704; 12452
58 Befestigungsschraube zu Nr. 10121
64 Befestigungsschraube zu Nr. 15667
68 Klemmschraube zu Nr. 10146
150 Befestigungsschraube zu Nr. 10042; 10043; 10044; 11112
172 Befestigungsschraube zu Nr. 11880; 12458; und Klemmschraube zu Nr. 15514
277 Befestigungsschraube zu Nr. 45602
290 Befestigungsschraube zu Nr. 2164; 10221
390 Befestigungsschraube zu Nr. 10166
412 Befestigungsschraube zu Nr. 11878; 11879
442 Befestigungsschraube zu Nr. 15544
503 Gelenkschraube zu Nr. 5673
510 Befestigungsschraube zu Nr. 15543
525 Befestigungsschraube zu Nr. 10161
529 Befestigungsschraube zu Nr. 10178; 10848
560 Klemmschraube zu Nr. 10126
680 Befestigungsschraube (spitz) zu Nr. 10046
686 Befestigungsschraube zu Nr. 12452; 12453; 15502
687 Befestigungsschraube zu Nr. 10050
689 Befestigungsschraube (stumpf) zu Nr. 10046; 10048
781 Befestigungsschraube zu Nr. 45601
783 Befestigungsschraube zu Nr. 2164; 10221 und Führungsschraube zu Nr. 12458
785 Befestigungsschraube zu Nr. 10211; 19853
928 Regulierschraube zu Nr. 10166
1512 Mutter zu Nr. 783
1536 Mutter zu Nr. 503
2164 Körnerstift zu Nr. 6806
2264 Verbindungsstift zu Nr. 6806; 10704
4302 Unterlagscheibe zu Nr. 686
5673 Gleitstück zu Nr. 10126
6806 Transporteur-Hebewelle
8081 Ölverschluföhülse
9149 Öldocht zu Nr. 6806; 10212
9359 Transporteur-Hebewellenkurbel vollst., best. aus: Nr. 503; 560; 1536; 5673; 10126
10041 Greiferantriebswelle
10042 Greiferantriebswellenbüchse (vordere)
10043 Greiferantriebswellenbüchse (mittlere)
10044 Greiferantriebswellenbüchse (hintere)
10046 Kegelrad auf der Greiferantriebswelle (hinteres, getrieben)
10048 Kegelrad auf der Greiferantriebswelle (vorderes, treibend)
10050 Kegelrad auf der Greiferwelle (getrieben)
10079 Spule
10121 Kegelradgehäuse vollst. (unteres, hinteres), best. aus: Nr. 58; 10122; 10123
10122 Kegelrad-Gehäusehälfte (vordere) zu Nr. 10121
10123 Kegelrad-Gehäusehälfte (hintere) zu Nr. 10121
10126 Transporteur-Hebewellenkurbel
10146 Transporteur-Schiebewellenkurbel
10157 Spulenkapsel-Unterteil vollst., best. aus:
 Nr. 10070 Verschlufplättchen
 Nr. 10071 Gelenkstift zu Nr. 10070
 Nr. 10072 Druckfeder zu Nr. 10073
 Nr. 10073 Druckfeder-Bolzen
 Nr. 10156 Spulenkapsel-Unterteil
10158 Spulenkapsel-Oberteil
10159 Spulenkapsel-Oberteil vollst., best. aus: Nr. 390; 928; 10158; 10166
10161 Greifer zu Nr. 10165
10165 Greifer vollst., best. aus: Nr. 529; 10157 vollst.; 10159 vollst.; 10161; 10167; 10178
10166 Spulenkapsel-Spannungsfeder
10167 Nadelschutzblech zu Nr. 10165
10178 Greiferbügel mit Spitze (ohne Spitze Nr. 10848)
10211 Transporteurhalter-Achse
10212 Transporteur-Schiebewelle
10221 Körnerstift zu Nr. 10212
10704 Feststellböckchen zu Nr. 6806
10914 Gleitstück zu Nr. 15542
10915 Gelenkbolzen zu Nr. 10914
10940 Unterlagscheibe zu Nr. 50; 686
11110 Greiferwelle mit Mitnehmerstift zu Nr. 10088
11112 Greiferwellenbüchse
11878 Stichplatten-Auflageblech (vorderes)
11879 Stichplatten-Auflageblech (hinteres)
11880 Säulenabschlufblech (vorderes u. hinteres)
12404 Transporteurhalter-Träger
12452 Säulenmittelstück
12453 Säulenabschlufstück
12458 Säulenabschlufblech (seitliches)
12491 Kapsellüfter
15502 Greifersäule
15508 Säulenschieber
15514 Kapsellüfter-Exzentergabelstück
15542 Transporteurhalter
15543 Gelenkbolzen zu Nr. 15542
15544 Säulenschieber-Bremsfeder
15547 Nietstift zu Nr. 10914
15548 Unterlagscheibe zu Nr. 15547
15549 Transporteurhalter vollst., best. aus: Nr. 10914; 10915; 15542; 15547; 15548
15665 Kegelrad-Gehäusehälfte (hintere) zu Nr. 15667
15666 Kegelrad-Gehäusehälfte (vordere) zu Nr. 15667
15667 Kegelradgehäuse vollst., best. aus: Nr. 64; 15665; 15666
19853 Stelling zu Nr. 10043; 10044
45601 Transporteur
45602 Stichplatte

- 50 Vis de fixation p. nos 10704, 12452
 58 Vis de fixation p. n° 10121
 64 Vis de fixation p. n° 15667
 68 Vis de serrage p. n° 10146
 150 Vis de fixation p. nos 10042, 10043, 10044, 11112
 172 Vis de fixation p. nos 11880, 12458 et vis de serrage p. n° 15514
 277 Vis de fixation p. n° 45602
 290 Vis de fixation p. nos 2164, 10221
 390 Vis de fixation p. n° 10166
 412 Vis de fixation p. nos 11878, 11879
 442 Vis de fixation p. n° 15544
 503 Vis à portée p. n° 5673
 510 Vis de fixation p. n° 15543
 525 Vis de fixation p. n° 10161
 529 Vis de fixation p. nos 10178, 10848
 560 Vis de serrage p. n° 10126
 680 Vis de fixation pointue, p. n° 10046
 686 Vis de fixation p. nos 12452, 12453, 15502
 687 Vis de fixation p. n° 10050
 689 Vis de fixation à pointe obtuse, p. nos 10046, 10048
 781 Vis de fixation p. n° 45601
 783 Vis de fixation p. nos 2164, 10221 et vis de guidage p. n° 12458
 785 Vis de fixation p. nos 10211, 19853
 928 Vis de réglage p. n° 10166
 1512 Ecou p. n° 783
 1536 Ecou p. n° 503
 2164 Goujon à pointeau p. n° 6806
 2264 Broche p. nos 6806, 10704
 4302 Rondelle p. n° 686
 5673 Patin p. n° 10126
 6806 Barre de mouvement en hauteur de la griffe
 8081 Douille de graissage
 9149 Mèche de graissage p. nos 6806, 10212
 9359 Maneton avant de la barre de mouvement en hauteur de la griffe, complet, compr. nos: 503, 560, 1536, 5673, 10126
 10041 Arbre de commande du crochet
 10042 Douille avant p. arbre de commande du crochet
 10043 Douille médiane p. arbre de commande du crochet
 10044 Douille arrière p. arbre de commande du crochet
 10046 Contre-pignon conique arrière sur l'arbre de commande du crochet
 10048 Pignon conique avant sur l'arbre de commande du crochet
 10050 Contre-pignon conique sur l'arbre du crochet
 10079 Canette
 10121 Carter p. pignons coniques, complet, (inférieur, arrière), compr. nos: 58, 10122, 10123
 10122 Partie avant de carter p. pignons coniques, p. n° 10121
 10123 Partie arrière de carter p. pignons coniques, p. n° 10121
 10126 Maneton avant de la barre de mouvement en hauteur de la griffe
 10146 Maneton de la barre de mouvement en longueur de la griffe
 10157 Capsule inférieure, complète, compr. nos: 10070 loquet
 10071 goupille d'articulation p. n° 10070
 10072 ressort de pression p. n° 10073
 10073 broche p. n° 10072
 10156 capsule inférieure
 10158 Capsule supérieure (boîte à canette)
 10159 Capsule supérieure, complète, compr. nos: 390, 928, 10158, 10166
 10161 Crochet p. n° 10165
 10165 Crochet complet, compr. nos: 529, 10157 complet, 10159 complet, 10161, 10167, 10178
 10166 Ressort de tension p. boîte à canette
 10167 Garde-aiguille p. n° 10165
 10178 Archet de crochet à pointe (sans pointe, n° 10848)
 10211 Axe p. support de griffe
 10212 Barre de mouvement en longueur de la griffe
 10221 Goujon à pointeau p. n° 10212
 10704 Chevalet p. n° 6806
 10914 Patin p. n° 15542
 10915 Broche d'articulation p. n° 10914
 10940 Rondelle p. nos 50, 686
 11110 Arbre de crochet avec goupille d'entraînement p. n° 10088
 11112 Douille p. arbre de crochet
 11878 Plaquette-support avant p. plaque à aiguille
 11879 Plaquette-support arrière p. plaque à aiguille
 11880 Plaque de fermeture avant et arrière p. pilier
 12404 Porte-support de griffe
 12452 Partie médiane du pilier
 12453 Pièce de fermeture du pilier
 12458 Plaque de fermeture latérale du pilier
 12491 Dégageur de capsule
 15502 Partie de pilier portant l'arbre de crochet
 15508 Plaque à glissière du pilier
 15514 Pièce à fourche p. excentrique du dégageur de capsule
 15542 Support de griffe
 15543 Boulon d'articulation p. n° 15542
 15544 Ressort-frein p. plaque à glissière du pilier
 15547 Rivet p. n° 10914
 15548 Rondelle p. n° 15547
 15549 Support de griffe, complet, compr. nos: 10914, 10915, 15542, 15547, 15548
 15665 Partie arrière de carter p. pignons coniques, p. n° 15667
 15666 Partie avant de carter p. pignons coniques, p. n° 15667
 15667 Carter p. pignons coniques, complet, compr. nos: 64, 15665, 15666
 19853 Bague d'arrêt réglable p. nos 10043, 10044
 45601 Griffe
 45602 Plaque à aiguille

- 50 Fastening screw for Nos. 10704; 12452
- 58 Fastening screw for No. 10121
- 64 Fastening screw for No. 15667
- 68 Binding screw for No. 10146
- 150 Fastening screw for Nos. 10042; 10043; 10044; 11112
- 172 Fastening screw for Nos. 11880; 12458; and clamp screw for No. 15514
- 277 Fastening screw for No. 45602
- 290 Fastening screw for for Nos. 2164; 10221
- 390 Fastening screw for No. 10166
- 412 Fastening screw for Nos. 11878; 11879
- 442 Fastening screw for No. 15544
- 503 Hinge screw for No. 5673
- 510 Fastening screw for No. 15543
- 525 Fastening screw for No. 10161
- 529 Fastening screw for Nos. 10178; 10848
- 560 Binding screw for No. 10126
- 680 Fastening screw, pointed, for No. 10046
- 686 Fastening screw for Nos. 12452; 12453; 15502
- 687 Fastening screw for No. 10050
- 689 Fastening screw, blunt, for Nos. 10046; 10048
- 781 Fastening screw for No. 45601
- 783 Fastening screw for Nos. 2164; 10221; and guide screw for No. 12458
- 785 Fastening screw for Nos. 10211; 19853
- 928 Regulating screw for No. 10166
- 1512 Nut for No. 783
- 1536 Nut for No. 503
- 2164 Center pin for No. 6806
- 2264 Connecting pin for Nos. 6806; 10704
- 4302 Washer for No. 686
- 5673 Slide block for No. 10126
- 6806 Feed lifting shaft
- 8081 Oil sealer
- 9149 Oil wick for Nos. 6806; 10212
- 9359 Feed lifting shaft crank, complete, consisting of Nos. 503; 560; 1536; 5673; 10126
- 10041 Hook driving shaft
- 10042 Hook driving shaft bushing, front
- 10043 Hook driving shaft bushing, center
- 10044 Hook driving shaft bushing, rear
- 10046 Hook driving shaft bevel gear, driven, rear
- 10048 Hook driving shaft bevel gear, driving, front
- 10050 Hook shaft bevel gear, driven
- 10079 Bobbin
- 10121 Bevel gear casing, lower, rear, complete, consisting of Nos. 58; 10122; 10123
- 10122 Bevel gear casing, front half for No. 10121
- 10123 Bevel gear casing, rear half for No. 10121
- 10126 Feed lifting shaft crank
- 10146 Feed driving shaft crank
- 10157 Bobbin case base, complete, consisting of No. 10070 Bobbin case latch
No. 10071 Hinge pin for No. 10070
No. 10072 Hinge pin spring for No. 10073
No. 10073 Spring stud
No. 10156 Bobbin case base
- 10158 Bobbin case cap
- 10159 Bobbin case cap, complete, consisting of Nos. 390; 928; 10158; 10166
- 10161 Hook for No. 10165
- 10165 Hook, complete, consisting of Nos. 529; 10157 complete; 10159 complete; 10161; 10167; 10178
- 10166 Bobbin case tension spring
- 10167 Needle guard for No. 10165
- 10178 Hook gib with point (w/o point No. 10848)
- 10211 Feed dog carrier fulcrum stud
- 10212 Feed driving shaft
- 10221 Center pin for No. 10212
- 10704 Locking lever for No. 6806
- 10914 Slide block for No. 15542
- 10915 Hinge stud for No. 10914
- 10940 Washer for Nos. 50; 686
- 11110 Hook shaft with driving pin for No. 10088
- 11112 Hook shaft bushing
- 11878 Needle plate base, front
- 11879 Needle plate base, rear
- 11880 Post cover plate, front and rear
- 12404 Feed dog carrier bracket
- 12452 Post center frame
- 12453 Post side cover, bottom, left
- 12458 Post side cover, top, left
- 12491 Mechanical opener
- 15502 Post side cover, right
- 15508 Post top slide
- 15514 Mechanical opener eccentric fork
- 15542 Feed dog carrier
- 15543 Hinge stud for No. 15542
- 15544 Post top slide spring
- 15547 Rivet for No. 10914
- 15548 Washer for No. 15547
- 15549 Feed dog carrier, complete, consisting of Nos. 10914; 10915; 15542; 15547; 15548
- 15665 Bevel gear casing, rear half for No. 15667
- 15666 Bevel gear casing, front half for No. 15667
- 15667 Bevel gear casing, complete, consisting of Nos. 64; 15665; 15666
- 19853 Set collar for Nos. 10043; 10044
- 45601 Feed dog
- 45602 Needle plate

- 50** Tornillo de sujeción para n.ºs 10704 y 12452
58 Tornillo de sujeción para n.º 10121
64 Tornillo de sujeción para n.º 15667
68 Tornillo de presión para n.º 10146
150 Tornillo de sujeción para n.ºs 10042; 10043; 10044 y 11112
172 Tornillo de sujeción para n.ºs 11880; 12458 y tornillo prisionero para n.º 15514
277 Tornillo de sujeción para n.º 45602
290 Tornillo de sujeción para n.ºs 2164 y 10221
390 Tornillo de sujeción para n.º 10166
412 Tornillo de sujeción para n.ºs 11878 y 11879
442 Tornillo de sujeción para n.º 15544
503 Tornillo de articulación para n.º 5673
510 Tornillo de sujeción para n.º 15543
525 Tornillo de sujeción para n.º 10161
529 Tornillo de sujeción para n.ºs 10178 y 10848
560 Tornillo de presión para n.º 10126
680 Tornillo de sujeción puntiagudo para n.º 10046
686 Tornillo de sujeción para n.ºs 12452; 12453 y 15502
687 Tornillo de sujeción para n.º 10050
689 Tornillo de sujeción romo para n.ºs 10046 y 10048
781 Tornillo de sujeción para n.º 45601
783 Tornillo de sujeción para n.ºs 2164 y 10221 y tornillo guiador para n.º 12458
785 Tornillo de sujeción para n.ºs 10211 y 19853
928 Tornillo de regulación para n.º 10166
1512 Tuerca para n.º 783
1536 Tuerca para n.º 503
2164 Pasador cónico para n.º 6806
2264 Pasador de unión para n.ºs 6806 y 10704
4302 Arandela para n.º 686
5673 Palín para n.º 10126
6806 Eje elevador del impelente de dientes
8081 Manguito de cierre del engrase
9149 Mecha de engrase para n.ºs 6806 y 10212
9359 Manivela del eje elevador del impelente de dientes, completa, compuesta de los n.ºs 503; 560; 1536; 5673 y 10126
10041 Eje de impulsión del garfio
10042 Casquillo delantero del eje de impulsión del garfio
10043 Casquillo central del eje de impulsión del garfio
10044 Casquillo del eje de impulsión del garfio trasero
10046 Engranaje cónico, trasero, impulsado, en el eje de impulsión del garfio
10048 Engranaje cónico delantero, motor, en el eje de impulsión del garfio
10050 Engranaje cónico impulsor en el eje del garfio
10079 Canilla
10121 Caja inferior, trasera del engranaje cónico, completa, compuesta de los n.ºs 58; 10122 y 10123
10122 Mitad delantera de la caja del engranaje cónico para n.º 10121
10123 Mitad trasera de la caja del engranaje cónico para n.º 10121
10126 Manivela del eje elevador del impelente dentado
10146 Manivela del eje impulsor del impelente de dientes
10157 Parte inferior de la cápsula de bobina, completa, compuesta de n.º 10070 plaquita de cierre n.º 10071 pasador de articulación para n.º 10070 n.º 10072 muelle de presión para n.º 10073 n.º 10073 perno del muelle de presión n.º 10156 parte inferior de la cápsula de bobina
10158 Parte superior de la cápsula de bobina
10159 Parte superior de la cápsula de bobina completa, compuesta de los n.ºs 390; 928; 10158 y 10166
10161 Garfio para n.º 10165
10165 Garfio completo, compuesto de los n.ºs 529; 10157 compl.; 10159 compl.; 10161; 10167 y 10178
10166 Muelle de tensión de la cápsula de bobina
10167 Chapa protectora del garfio para n.º 10165
10178 Arco del garfio con punta (sin punta n.º 10848)
10211 Eje del portaimpelente
10212 Eje de impulsor del impelente de dientes
10221 Pasador cónico para n.º 10212
10704 Silleta prisionera para n.º 6806
10914 Palín para n.º 15542
10915 Pasador articulado para n.º 10914
10940 Arandela para n.ºs 50 y 686
11110 Eje del garfio con espiga de arrastre para n.º 10088
11112 Casquillo del eje del garfio
11878 Chapa de recubrimiento delantera de la plancha de aguja
11879 Chapa de recubrimiento trasera de la plancha de aguja
11880 Chapa de cierre, delantera y trasero de la columna
12404 Sostén del portaimpelente
12452 Pieza central de la columna
12453 Pieza de cierre de la columna
12458 Chapa de cierre lateral de la columna
12491 Aflojador de la cápsula
15502 Columna del garfio
15508 Corredera de la columna
15514 Horquilla de excéntrico del aflojador de la cápsula
15542 Portaimpelente
15543 Perno de articulación para n.º 15542
15544 Muelle de freno de la corredera de la columna
15547 Remache para n.º 10914
15548 Arandela para n.º 15547
15549 Portaimpelente completo, compuesto de los n.ºs 10914; 10915; 15542; 15547 y 15548
15665 Mitad de la caja del engranaje cónico trasera para n.º 15667
15666 Mitad delantera de la caja del engranaje cónico para n.º 15667
15667 Caja del engranaje cónico completa, compuesta de los n.ºs 64; 15665 y 15666
19853 Anillo de ajuste para n.ºs 10043 y 10044
45601 Impelente de dientes
45602 Plancha de aguja



- | | |
|---|---|
| <p>29 Gelenkschraube zu Nr. 25165
 62 Stellschraube zu Nr. 41068
 78 Befestigungsschraube zu Nr. 25194
 82 Befestigungsschraube zu Nr. 5567
 237 Befestigungsschraube zu Nr. 40621
 273 Befestigungsschraube zu Nr. 46571
 297 Befestigungsschraube zu Nr. 46570
 359 Gelenkschraube zu Nr. 5564; 5565
 363 Befestigungsschraube zu Nr. 41076
 364 Gelenkschraube zu Nr. 5569
 366 Verbindungsschraube zu Nr. 5568; 5569
 367 Befestigungsschraube zu Nr. 30246
 386 Befestigungsschraube zu Nr. 10733
 407 Befestigungsschraube zu Nr. 46569
 737 Spannungsbolzen
 1416 Holzschraube zu Nr. 41085
 1417 Holzschraube zu Nr. 46565
 1513 Mutter zu Nr. 12459; 25165
 1533 Spannungsmutter
 2536 Unterlagscheibe zu Nr. 237; 25164 (Ausf. A, B, C)
 5005 Spannungsscheibe
 5125 Spannungsfeder
 5564 Spulergehäuse
 5565 Spulergehäuse-Träger
 5567 Spulerauslösefeder
 5568 Spulerauslöseglied
 5569 Einschaltstück zu Nr. 5568
 10107 Arretierstift zu Nr. 5005
 10733 Hebewinkel (Aus. H1, H2) zu Nr. 10737
 10737 Lüfterhebel (Ausf. A, B, C)
 12459 Lüfterhebel-Zugstange (Ausf. A, B, C)
 25164 Feder zu Nr. 12459 (Ausf. A, B, C)
 25165 Verbindungsstück zu Nr. 10737, 12459
 25194 Kniehebel-Scharnier vollst., best. aus:
 Nr. 1916 Knebelkerbstift
 Nr. 25184 Scharnier
 Nr. 25190 Scharnierhebel</p> | <p>25976 Gußteller zu Nr. 26179
 26110 Garnrollen-Führungsstift
 26179 Garnrollenteller
 28599 Seeger-Sicherung zu Nr. 12459
 29601 Unterlagscheibe zu Nr. 1416
 30246 Gelenkbolzen zu Nr. 10737
 30743 Radschutz zu Nr. 46565
 40618 Trägerplatte
 40619 Spulervorspannungswinkel
 40621 Spulervorspannung vollst., best. aus: Nr. 737; 1533; 5005; 5125; 10107; 40619; 40623
 40623 Garnrollenstift
 41063 Spulerspindel
 41065 Spulerrad
 41068 Spulerauslöse-Stellfeder
 41076 Tischplattenspuler vollst., best. aus: Nr. 62; 82; 359; 364; 366; 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065; 41068
 41085 Kraftbetriebsspuler-Vorrichtung vollst., best. aus: Nr. 237; 363; 2536; 40618; 40621 vollst.; 41076 vollst.
 46565 Garnrollenständer vollst., best. aus: Nr. 273; 297; 25976; 26110; 26179; 30743; 46566 vollst.; 46570; 46571; 46694
 46566 Fadenführung vollst., best. aus: Nr. 407; 46567; 46568; 46569
 46567 Fadenführungsbügel
 46568 Fadenführungsbügel-Träger
 46569 Fadenführungsbügel-Trägerstange
 46570 Garnrollenträger
 46571 Garnrollenträger-Stange
 46694 Filzunterlage zu Nr. 26179</p> |
|---|---|

Rutschkupplung (gegen besondere Bestellung und Berechnung)

- | | |
|---|---|
| <p>225 Befestigungsschraube zu Nr. 9340
 680 Befestigungsschraube (spitz) zu Nr. 9337; 9338
 689 Befestigungsschraube (stumpf) zu Nr. 9337; 9338
 785 Gegenschraube zu Nr. 9341
 9337 Kupplungsträger
 9338 Kupplungsmuffe
 9339 Mitnahme- und Auslöseklinke
 9340 Gelenkbolzen zu Nr. 9339</p> | <p>9341 Druckfeder zu Nr. 12072
 9342 Pistonstift zu Nr. 9337
 9343 Druckfeder zu Nr. 9342
 9344 Abschlussschraubenring zu Nr. 9343
 9345 Greiferantriebswelle (hintere)
 9351 Greiferantriebs-Rutschkupplung vollst., best. aus: Nr. 225; 680; 689; 785; 9337; 9338; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344; 12072
 10203 Greiferantriebswelle (vordere)
 12072 Druckfederbolzen</p> |
|---|---|

29 Vis à portée p. n° 25165	25976 Disque dérouleur de fil en fonte, p. n° 26179
62 Vis de réglage p. n° 41068	26110 Broche à bobine
78 Vis de fixation p. n° 25194	26179 Disque porte-bobine
82 Vis de fixation p. n° 5567	28599 Circlips p. n° 12459
237 Vis de fixation p. n° 40621	29601 Rondelle p. n° 1416
273 Vis de fixation p. n° 46571	30246 Boulon d'articulation p. n° 10737
297 Vis de fixation p. n° 46570	30743 Garde-volant p. n° 46565
359 Vis à portée p. nos 5564, 5565	40618 Plaque-support
363 Vis de fixation p. n° 41076	40619 Support de prétension du dévidoir
364 Vis à portée p. n° 5569	40621 Prétension de dévidoir, complète, compr. nos: 737, 1533, 5005, 5125, 10107, 40619, 40623
366 Vis de jonction p. nos 5568, 5569	40623 Broche à bobine
367 Vis de fixation p. n° 30246	41063 Broche de dévidoir
386 Vis de fixation p. n° 10733	41065 Poulie de dévidoir
407 Vis de fixation p. n° 46569	41068 Ressort réglable p. débrayage du dévidoir
737 Goujon de tension	41076 Dévidoir de table, complet, compr. nos: 62, 82, 359, 364, 366, 5564, 5565, 5567, 5568, 5569, 41063, 41065, 41068
1416 Vis à bois p. n° 41085	41085 Dévidoir p. banc de force motrice, complet, compr. nos: 237, 363, 2536, 40618, 40621 complet, 41076 complet
1417 Vis à bois p. n° 46565	46565 Porte-bobine, complet, compr. nos: 273, 297, 25976, 26110, 26179, 30743, 46566 complet, 46570, 46571, 46694
1513 Ecrou p. nos 12459, 25165	46566 Dispositif guide-fil, complet, compr. nos: 407, 46567, 46568, 46569
1533 Ecrou de tension	46567 Etrier guide-fil
2536 Rondelle p. nos 237, 25164, (modèles A, B, C)	46568 Support d'étrier
5005 Disque de tension	46569 Barre p. support d'étrier
5125 Ressort de tension	46570 Porte-bobine
5564 Corps du dévidoir	46571 Barre de porte-bobine
5565 Support du corps de dévidoir	46694 Rondelle de feutre p. n° 26179
5567 Ressort débrayeur du dévidoir	
5568 Levier débrayeur du dévidoir	
5569 Butée p. n° 5568	
10107 Pièce d'embrayage	
10733 Equerre (modèles H 1, H 2) p. n° 10737	
10737 Levier de genouillère (modèles A, B, C)	
12459 Tringle p. levier de genouillère (modèles A, B, C)	
25164 Ressort p. n° 12459 (modèles A, B, C)	
25165 Raccord p. nos 10737, 12459	
25194 Charnière p. genouillère, complète, compr. nos: 1916 broche d'articulation 25184 charnière 25190 levier de charnière	

Accouplement de sûreté (sur demande spéciale et contre facturation)

225 Vis de fixation p. n° 9340	9342 Broche de piston p. n° 9337
680 Vis de fixation pointue p. nos 9337, 9338	9343 Ressort de pression p. n° 9342
689 Vis de fixation à pointe obtuse, p. nos 9337, 9338	9344 Contre-bague filetée p. n° 9343
785 Contre-vis p. n° 9341	9345 Arbre de commande du crochet, partie arrière
9337 Support de l'accouplement	9351 Accouplement de sûreté p. arbre de commande du crochet, complet, compr. nos: 225, 680, 689, 785, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 12072
9338 Manchon de l'accouplement	10203 Arbre de commande du crochet, partie avant
9339 Cliquet entraîneur et débrayeur	12072 Broche p. ressort de pression
9340 Boulon d'articulation p. n° 9339	
9341 Ressort de pression p. n° 12072	

- | | |
|--|--|
| <p>29 Hinge screw for No. 25165
 62 Fastening screw for No. 41068
 78 Fastening screw for No. 25194
 82 Fastening screw for No. 5567
 237 Fastening screw for No. 40621
 273 Fastening screw for No. 46571
 297 Fastening screw for No. 46570
 359 Hinge screw for Nos. 5564; 5565
 363 Fastening screw for No. 41076
 364 Hinge screw for No. 5569
 366 Connecting screw for Nos. 5568; 5569
 367 Fastening screw for No. 30246
 386 Fastening screw for No. 10733
 407 Fastening screw for No. 46569
 737 Tension stud
 1416 Wood screw for No. 41085
 1417 Wood screw for No. 46565
 1513 Nut for Nos. 12459; 25165
 1533 Tension stud nut
 2536 Washer for Nos. 237; 25164;
 for Models A, B, C
 5005 Tension disc
 5125 Tension spring
 5564 Bobbin winder frame
 5565 Bobbin winder frame bracket
 5567 Bobbin winder stop motion spring
 5568 Bobbin winder throw-off link
 5569 Bobbin winder engaging lever for No. 5568
 10107 Tension disc position pin for No. 5005
 10733 Lifting lever connection for No. 10737,
 for Models H1 and H2
 10737 Lifting lever, for Models A, B, C
 12459 Lifting lever connecting rod,
 for Models A, B, C
 25164 Spring for No. 12459, for Models A, B, C
 25165 Lifting lever connecting rod end
 25194 Knee lifter hinge, complete, consisting of
 No. 1916 Dowel pin
 No. 25184 Knee lifter hinge
 No. 25190 Knee lifter hinge bellcrank lever</p> | <p>25976 Spool disc, cast iron, for No. 26179
 26110 Spool pin
 26179 Spool disc, plastic
 28599 Snap ring for No. 12459
 29601 Washer for No. 1416
 30246 Hinge stud for No. 10737
 30743 Belt guard for No. 46565
 40618 Bobbin winder base
 40619 Bobbin winder tension bracket
 40621 Bobbin winder tension, complete,
 consisting of Nos. 737; 1533; 5005; 5125;
 10107; 40619; 40623
 40623 Spool pin
 41063 Bobbin winder spindle
 41065 Bobbin winder pulley
 41068 Bobbin winder throw-off spring
 41076 Bobbin winder, table model, complete,
 consisting of Nos. 62; 82; 359; 364; 366;
 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065;
 41068
 41085 Bobbin winder, power model, complete,
 consisting of Nos. 237; 363; 2536; 40618;
 40621 complete; 41076 complete
 46565 Thread unwinder, complete,
 consisting of Nos. 273; 297; 25976; 26110;
 26179; 30743; 46566 complete; 46570;
 46571; 46694
 46566 Thread unwinder thread guide, complete,
 consisting of Nos. 407; 46567; 46568; 46569
 46567 Thread guide wire
 46568 Thread guide position cup
 46569 Thread guide rod
 46570 Spool rest
 46571 Spool rest rod
 46694 Felt pad for No. 26179</p> |
|--|--|

Safety Clutch (Upon special request and at an extra charge)

- | | |
|--|--|
| <p>225 Fastening screw for No. 9340
 680 Fastening screw, pointed, for Nos. 9337; 9338
 689 Fastening screw, blunt, for Nos. 9337; 9338
 785 Pinch screw for No. 9341
 9337 Clutch collar
 9338 Clutch bushing
 9339 Latch
 9340 Hinge stud for No. 9339
 9341 Pressure spring for No. 12072</p> | <p>9342 Pin for No. 9337
 9343 Pressure spring for No. 9342
 9344 Terminal ring, threaded, for No. 9343
 9345 Hook driving shaft, rear part
 9351 Safety clutch, complete,
 consisting of Nos. 225; 680; 689; 785; 9337;
 9338; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344;
 12072
 10203 Hook driving shaft, front part
 12072 Pressure spring stud</p> |
|--|--|

29 Tornillo de articulación para n.º 25165	25976 Platillo de hierro fundido para n.º 26179
62 Tornillo de ajuste para n.º 41068	26110 Guíacarretes
78 Tornillo de sujeción para n.º 25194	26179 Platillo para carrete
82 Tornillo de sujeción para n.º 5567	28599 Seguro Seeger para n.º 12459
237 Tornillo de sujeción para n.º 40621	29601 Arandela para n.º 1416
273 Tornillo de sujeción para n.º 46571	30246 Perno de articulación para n.º 10737
297 Tornillo de sujeción para n.º 46570	30743 Guardarrueda para n.º 46565
359 Tornillo de articulación para n.ºs 5564 y 5565	40618 Placa de apoyo
363 Tornillo de sujeción para n.º 41076	40619 Escuadra para la tensión preliminar del devanador
364 Tornillo de articulación para n.º 5569	40621 Tensión preliminar del devanador, completa, compuesta de las piezas n.ºs 737; 1533; 5005; 5125; 10107; 40619 y 40623
366 Tornillo de unión para n.ºs 5568 y 5569	40623 Espiga de carrete
367 Tornillo de sujeción para n.º 30246	41063 Husillo del devanador
386 Tornillo de sujeción para n.º 10733	41065 Volante del devanador
407 Tornillo de sujeción para n.º 46569	41068 Muelle de ajuste del desembrague del devanador
737 Perno de tensión	41076 Devanador de mesa completo, compuesto de los n.ºs 62; 82; 359; 364; 366; 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065 y 41068
1416 Tirafondo para n.º 41085	41085 Dispositivo para devanador accionado por fuerza motriz, completo, compuesto de los n.ºs 237; 363; 2536; 40618; 40621 compl. y 41076 compl.
1417 Tirafondo para n.º 46565	46565 Estante portacarretes completo, compuesto de los n.ºs 273; 297; 25976; 26110; 26179; 30743; 46566 compl.; 46570; 46571 y 46694
1513 Tuerca para n.ºs 12459 y 25165	46566 Guiahilos completo, compuesto de los n.ºs 407; 46567; 46568 y 46569
1533 Tuerca de tensión	46567 Estribo guiahilos
2536 Arandela para n.ºs 237 y 25164 (modelos A, B y C)	46568 Portaestribo guiahilos
5005 Disco de tensión	46569 Barra portaestribo del guiahilo
5125 Muelle de tensión	46570 Portacareetes
5564 Caja de bobina	46571 Barra portacarretes
5565 Portacaja de bobina	46694 Filtro para n.º 26179
5567 Muelle de desembrague del devanador	
5568 Pieza de desembrague del devanador	
5569 Pieza de embrague para n.º 5568	
10107 Clavija de parada para n.º 5005	
10733 Escuadra elevadora (modelos H1 y H2) para n.º 10737	
10737 Palanca elevadora (modelos A, B y C)	
12459 Barra de tracción de la palanca elevadora (modelos A, B y C)	
25164 Muelle para n.º 12459 (modelos A, B y C)	
25165 Pieza de empalme para n.ºs 10737; 12459	
25194 Bisagra para la palanca de rodilla completa, compuesta de n.º 1916 clavija con entalladura para la muletilla n.º 25184 caja de bisagra n.º 25190 palanca de bisagra	

Acoplamiento de parada automática (a pedido especial y cuenta aparte)


225 Tornillo de sujeción para n.º 9340	9341 Muelle de presión para n.º 12072
680 Tornillo de sujeción puntiagudo para n.ºs 9337 y 9338	9342 Pasador a resorte para n.º 9337
689 Tornillo de sujeción como para n.ºs 9337 y 9338	9343 Muelle de presión para n.º 9342
785 Contratornillo para n.º 9341	9344 Anillo para tornillo de cierre para n.º 9343
9337 Portaacoplamiento	9345 Eje de impulsión trasero del garfio
9338 Manguito de acoplamiento	9351 Acoplamiento de parada automática de la impulsión del garfio completo, compuesto de los n.ºs 225; 680; 689; 785; 9337; 9338; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344 y 12072
9339 Trinquete de arrastre y desembrague	10203 Eje de impulsión delantero del garfio
9340 Perno de articulación para n.º 9339	12072 Perno del muelle de presión

10618




Ergänzungsteile zur Ausführung H1

10 619 vollst.



Ergänzungsteile zur C-Ausführung

10172 vollstg.




321



5068



6623



5070



1538




340

6 526




11 929




924

1 638

Ergänzungsteile zur D-Ausführung



31251 vollstg.




31252

31253 mit
Nr. 31254


10 626



15652



15673




27209



28599

11357

29535



29

27242

386

10733

Ergänzungsteile zur Ausführung H1

(siehe auch Tabelle Seite 6—8)

707 Kugelgelenkschraube	10618 Winkelhebel
715 Befestigungsschraube zu Nr. 8512	10619 Kugelgelenkzugstange vollst., best. aus: Nr. 707; 715; 8512; 10620
8512 Deckel zu Nr. 10620	10620 Kugelgelenkstück

Ergänzungsteile zur C-Ausführung

(siehe auch Tabelle Seite 6—8)

321 Befestigungsschraube zu Nr. 10172	6526 Stoffdrückerfeder-Scheibe
340 Anschlagsschraube zu Nr. 1538	6623 Schnurlauf zu Nr. 9014
924 Stoffdrückerschraube	9014 Oberteilrad
1538 Lösemutter zu Nr. 6623	10172 Oberteilrad vollst., best. aus Nr. 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 9014
1638 Mutter zu Nr. 924	11929 Abschlußschraube zu Nr. 924
5068 Federscheibe zu Nr. 9014	
5070 Lösering zu Nr. 6623	

Bei Unterklasse -17 u. -317 wird auch in C Ausf. Blattfeder-Einrichtung geliefert.

Ergänzungsteile zur D-Ausführung

(siehe auch Tabelle Seite 6—8)

29 Gelenkschraube zu Nr. 25165; 15673	12410 Blattfeder (obere) mit Stift Nr. 10874
382 Befestigungsschraube zu Nr. 15652	15652 Oberteilrad
386 Befestigungsschraube zu Nr. 10733	15673 Zugkette zu Nr. 27242 (gegen besondere Bestellung)
668 Befestigungsschraube zu Nr. 15652	25165 Verbindungsstück zu Nr. 10606; 27209
669 Stoffdruck-Regulierschraube	27209 Lüfterhebel-Zugstange
683 Auflageschraube zu Nr. 12409; 12410	27242 Lüfterhebel (gegen besondere Bestellung u. Berechnung)
1417 Holzschraube zu Nr. 31251	28599 Seeger-Sicherung zu Nr. 27209
1513 Mutter zu Nr. 27209	29535 Unterlagscheibe zu Nr. 11357
1607 Mutter zu Nr. 669	31251 Fußtritt vollst., best. aus: Nr. 31252; 31253; 31254 (gegen besondere Bestellung u. Berechnung)
9938 Gelenkstift zu Nr. 10606	31252 Fußtritt
10606 Lüfterhebel	31253 Fußtrittlager
10626 Stoffdrückerstange	31254 Gelenkbolzen zu Nr. 31252; 31253
10733 Hebewinkel (Ausf. H2)	
11357 Feder zu Nr. 27209	
12405 Blattfeder-Führungswinkel	
12407 Unterlagscheibe zu Nr. 9938	
12409 Blattfeder (untere)	

Pièces complémentaires pour le modèle H 1
(voir tableaux pages 6 à 8)

- 707** Vis à rotule
- 715** Vis de fixation p. n° 8512
- 8512** Chapeau p. n° 10620
- 10618** Levier en équerre
- 10619** Bielle à articulation à rotule, complète,
compr. nos: 707, 715, 8512, 10620
- 10620** Partie inférieure de la bielle

Pièces complémentaires pour le modèle C
(voir tableaux pages 6 à 8)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 321 Vis de fixation p. n° 10172 340 Vis de butée p. n° 1538 924 Fourreau fileté p. réglage de la pression du pied presseur 1538 Ecrou p. n° 6623 1638 Ecrou p. n° 924 5068 Rondelle-ressort p. n° 9014 | <ul style="list-style-type: none"> 5070 Anneau de débrayage p. n° 6623 6526 Rondelle p. ressort de barre du pied presseur 6623 Poulie à gorge p. n° 9014 9014 Volant de tête 10172 Volant de tête, complet, compr. nos: 321, 340, 1538, 5068, 5070, 6623, 9014 11929 Vis de fermeture p. n° 924 |
|---|---|

Les sous-cl. -17 et -317 sont également livrables en modèle C avec dispositif à ressorts-lames

Pièces complémentaires pour le modèle D
(voir tableaux pages 6 à 8)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 29 Vis à portée p. nos 25165, 15673 382 Vis de fixation p. n° 15652 386 Vis de fixation p. n° 10733 668 Vis de fixation p. n° 15652 669 Vis de réglage p. pression du pied presseur 683 Vis d'appui p. nos 12409, 12410 1417 Vis à bois p. n° 31251 1513 Ecrou p. n° 27209 1607 Ecrou p. n° 669 9938 Broche d'articulation p. n° 10606 10606 Levier de genouillère 10626 Barre du pied presseur 10733 Equerre de relevage (modèle H 2) 11357 Ressort p. n° 27209 12405 Equerre de guidage p. ressorts-lames 12407 Rondelle p. n° 9938 | <ul style="list-style-type: none"> 12409 Ressort-lame inférieur 12410 Ressort-lame supérieur, avec goupille n° 10874 15652 Volant de tête 15673 Chaînette p. n° 27242 (sur demande spéciale) 25165 Raccord p. nos 10606, 27209 27209 Tringle p. genouillère 27242 Levier de genouillère (sur demande spéciale et contre facturation) 28599 Circlips p. n° 27209 29535 Rondelle p. n° 11357 31251 Pédale, complète, compr. nos: 31252, 31253, 31254 (sur demande spéciale et contre facturation) 31252 Pédale 31253 Support de pédale 31254 Boulon d'articulation p. nos 31252, 31253 |
|--|--|

Supplementary Parts for Model H 1 Machines
(See also Tables on pages 6—8)

- 707** Ball joint screw
- 715** Fastening screw for No. 8512
- 8512** Cap for No. 10620
- 10618** Bellcrank lever
- 10619** Ball joint pitman rod, complete,
consisting of Nos. 707; 715; 8512; 10620
- 10620** Ball joint lug

Supplementary Parts for Model C Machines
(See also Tables on pages 6—8)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 321 Fastening screw for No. 10172 340 Stop screw for No. 1538 924 Presser bar screw 1538 Balance wheel lock nut for No. 6623 1638 Nut for No. 924 5068 Lock washer for No. 9014 5070 Clutch washer for No. 6623 | <ul style="list-style-type: none"> 6526 Presser bar spring washer 6623 Pulley for No. 9014 10172 Balance wheel, complete,
consisting of Nos. 321, 340, 1538, 5068, 5070,
6623, 9014 11929 End screw for No. 924 |
|--|---|

(Subclass -17 and -317 machines in Model C are fitted with auxiliary presser bar springs Nos. 12409 and 12410)

Supplementary Parts for Model D Machines
(See also Tables on pages 6—8)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 29 Hinge screw for Nos. 25165, 15673 382 Fastening screw for No. 15652 386 Fastening screw for No. 10733 668 Fastening screw for No. 15652 669 Pressure regulating screw 683 Screw for Nos. 12409, 12410 1417 Wood screw for No. 31251 1513 Nut for No. 27209 1607 Nut for No. 669 9938 Hinge pin for No. 10606 10606 Lifting lever 10626 Presser bar 10733 Lifting lever connecting (Model H 2) 11357 Spring for No. 27209 12405 Spring bracket 12407 Washer for No. 9938 | <ul style="list-style-type: none"> 12409 Flat spring, lower 12410 Flat spring, upper, with pin No. 10874 15652 Balance wheel 15673 Chain for No. 27242 (Upon special request) 25165 Connection for Nos. 10606, 27209 27209 Lifting lever connecting rod 27242 Lifting lever
(Upon special request and at extra cost) 28599 Snap ring for No. 27209 29535 Washer for No. 11357 31251 Treadle, complete,
consisting of Nos. 31252, 31253, 31254
(Upon special request and at extra cost) 31252 Treadle 31253 Treadle bearing 31254 Hinge stud for Nos. 31252, 31253 |
|---|---|

Piezas suplementarias para el modelo H1
(Véase también lista páginas 6-8)

- 707** Tornillo de articulación esférica
- 715** Tornillo de sujeción para n.º 8512
- 8512** Tapa para n.º 10620
- 10618** Palanca acodada
- 10619** Biela de articulación esférica completa,
compuesta de los n.ºs 707; 715; 8512 y 10620
- 10620** Pieza de articulación esférica

Piezas suplementarias para el modelo C
(Véase también lista páginas 6-8)


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 321 Tornillo de sujeción para n.º 10172 340 Tornillo de tope para n.º 1538 924 Tornillo del prensatelas 1538 Tuerca de desembague para n.º 6623 1638 Tuerca para n.º 924 5068 Arandela a resorte para n.º 9014 5070 Anillo de desembague para n.º 6623 | <ul style="list-style-type: none"> 6526 Arandela del prensatelas 6623 Polea para n.º 9014 9014 Volante del cabezal 10172 Volante del cabezal compl.,
comp. de n.ºs 321; 340; 1538; 5068; 5070;
6623; 9014 11929 Tornillo de cierre para n.º 924 |
|---|---|

Las subclases -17 y -317 se entregan también en el modelo C con ballestas para prensacueros

Piezas suplementarias para el modelo D
(Véase también lista páginas 6-8)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 29 Tornillo de articulación para n.ºs 25165
y 15673 382 Tornillo de sujeción para n.º 15652 386 Tornillo de sujeción para n.º 10733 668 Tornillo de sujeción para n.º 15652 669 Tornillo de regulación de la presión
ejercida sobre la tela 683 Tornillo de apoyo para n.ºs 12409 y 12410 1417 Tirafondo para n.º 31251 1513 Tuerca para n.º 27209 1607 Tuerca para n.º 669 9938 Pasador de articulación para n.º 10606 10606 Palanca elevadora 10626 Barra del prensatelas 10733 Escuadra elevadora (modelo H2) 11357 Muelle para n.º 27209 12405 Escuadra de guía del muelle de hoja | <ul style="list-style-type: none"> 12407 Arandela para n.º 9938 12409 Muelle de hoja interior 12410 Muelle de hoja superior con espiga
n.º 10874 15652 Volante 15673 Cadena para n.º 27242 (a pedido especial) 25165 Pieza de empalme para n.ºs 10606; 27209 27209 Barra de tracción de la palanca elevadora 27242 Palanca elevadora (a pedido y por cuenta
aparte) 28599 Anillo-retén de seguridad para n.º 27209 29535 Arandela para n.º 11357 31251 Pedal compl., comp. de n.ºs 31252; 31253;
31254 (a pedido y cuenta aparte) 31252 Pedal 31253 Soporte del pedal 31254 Pasador articulado para n.ºs 31252; 31253 |
|---|---|

Ergänzungsteile zur P-Ausführung (Vierecktransport)



Ergänzungsteile zur PFAFF 195-33 (die sonstigen Teile wie PFAFF 195-6)


46546 / 46547



11413



17306



11412



46623 / 46636




46620



12482



45992



45991



Ergänzungsteile zur PFAFF 195-317 (die sonstigen Teile wie PFAFF 195-33)

46708




46709



46727



44251 vollst.



40624




824



28036



45625



72

Ergänzungsteile zur P-Ausführung (Vierecktransport)

- 11 Gelenkschraube zu Nr. 9705
- 58 Befestigungsschraube zu Nr. 8059
- 510 Befestigungsschraube zu Nr. 10031
- 560 Klemmschraube zu Nr. 10223
- 1512 Mutter zu Nr. 11
- 8059 Deckel zu Nr. 9705
- 9705 Transporteur-Hebeexzenterstange vollst.,
best. aus: Nr. 58; 8059; 9713
- 9713 Unterteil zu Nr. 9705
- 10031 Transporteur-Hebeexzenter
- 10223 Transporteur-Hebewellenkurbel (hintere)

Ergänzungsteile zur PFAFF 195-33 (die sonstigen Teile wie PFAFF 195-6)

- | | |
|--|--|
| 173 Befestigungsschraube zu Nr. 45992 | 45992 Stichplatte |
| 11412 Stichplatten-Auflageblech (vorderes) | 46546 Obertransporteurfuß (ohne Zahnung) |
| 11413 Stichplatten-Auflageblech (hinteres) | 46547 Stoffdrückerfuß (ohne Zahnung) |
| 12482 Säulenabschlußblech (seitliches) | 46620 Transporteur (ohne Zahnung) |
| 17306 Säulenmittelstück | 46623 Obertransporteurfuß (mit Zahnung) |
| 45991 Transporteur (mit Zahnung) | 46636 Stoffdrückerfuß (mit Zahnung) |

Ergänzungsteile zur PFAFF 195-317 (die sonstigen Teile wie PFAFF 195-33)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 72 Befestigungsschraube zu Nr. 45625 | <u>44251</u> Vorspannung vollst.,
best. aus: |
| 380 Befestigungsschraube zu Nr. 44251 | Nr. 40891 Blechplatte |
| 642 Schraubenstift zu Nr. 46710 | Nr. 40892 Stift |
| 775 Einhängeschraube zu Nr. 46710 | 45625 Lagerwinkel zu Nr. 46710 |
| 824 Befestigungsschraube zu Nr. 46710 | 46708 Stichplatte |
| 1592 Mutter zu Nr. 642 | 46709 Transporteur
(mit Einhängeloch für den Apparateträger) |
| 28036 Unterlagscheibe zu Nr. 824 | <u>46710</u> Apparateträger vollst.,
best. aus: Nr. 642; 775; 46711 |
| 40624 Druckfeder zu Nr. 46710 | 46711 Apparateträger |
| | 46727 Einfasser |

**Pièces complémentaires pour le modèle P
[griffe à course rectangulaire]**

- 11** Vis à portée p. n° 9705
- 58** Vis de fixation p. n° 8059
- 510** Vis de fixation p. n° 10031
- 560** Vis de serrage p. n° 10223
- 1512** Ecrou p. n° 11
- 8059** Chapeau de bielle, p. n° 9705
- 9705** Bielle de l'excentrique p. mouvement en hauteur de la griffe, complète, compr. n°s: 58, 8059, 9713
- 9713** Partie inférieure de bielle, p. n° 9705
- 10031** Excentrique p. le mouvement en hauteur de la griffe
- 10223** Maneton arrière de la barre de mouvement en hauteur de la griffe.

Pièces complémentaires pour la PFAFF 195-33 [les autres pièces comme pour PFAFF 195-6]

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 173 Vis de fixation p. n° 45992 11412 Partie médiane du pilier 11413 Plaque-support avant, p. plaque à aiguille 12482 Plaque de fermeture latérale du pilier 17308 Plaque-support arrière, p. plaque à aiguille 45991 Griffe (dentée) | <ul style="list-style-type: none"> 45992 Plaque à aiguille 46546 Pied entraîneur (sans denture) 46547 Pied presseur (sans denture) 46620 Griffe (sans denture) 46623 Pied entraîneur (avec denture) 46636 Pied presseur (avec denture) |
|--|--|

Pièces complémentaires pour la PFAFF 195-317 [les autres pièces comme pour PFAFF 195-33]

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 72 Vis de fixation p. n° 45625 380 Vis de fixation p. n° 44251 642 Vis sans tête p. n° 46710 775 Vis de suspension p. n° 46710 824 Vis de fixation p. n° 46710 1592 Ecrou p. n° 642 28036 Rondelle p. n° 824 40624 Ressort de pression p. n° 46710 | <ul style="list-style-type: none"> 44251 Prétension, complète, compr. n°s: 40891 plaque 40892 goupille 45625 Equerre p. n° 46710 46708 Plaque à aiguille 46709 Griffe (avec trou p. support d'appareil) 46710 Support p. appareil, complet, compr. n°s: 642, 775, 46711 46711 Support p. appareil 46727 Bordeur |
|---|---|

Supplementary Parts for Model P Machines
(Four-motion feed dog)

- 11** Hinge screw for No. 9705
- 58** Fastening screw for No. 8059
- 510** Fastening screw for No. 10031
- 560** Binding screw for No. 10223
- 1512** Nut for No. 11
- 8059** Cap for No. 9705
- 9705** Feed lifting connection, complete,
consisting of Nos. 58; 8059; 9713
- 9713** Feed lifting connection for No. 9705
- 10031** Feed lifting eccentric
- 10223** Feed lifting shaft crank, rear

Supplementary Parts for the PFAFF 195-33 (For Standard Parts refer to the PFAFF 195-6)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 173 Fastening screw for No. 45992 11412 Post center frame 11413 Needle plate base, front 12482 Post side cover 17308 Needle plate base, rear 45991 Feed dog, with toothing | <ul style="list-style-type: none"> 45992 Needle plate 46546 Feeding foot, without toothing 46547 Presser foot, without toothing 46620 Feeding dog, without toothing 46623 Feeding foot, with toothing 46636 Presser foot, with toothing |
|---|---|

Supplementary Parts for the PFAFF 195-317 (For Standard Parts refer to the PFAFF 195-33)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 72 Fastening screw for No. 45625 380 Fastening screw for No. 44251 642 Pin, threaded, for No. 46710 775 Suspension screw for No. 46710 824 Fastening screw for No. 46710 1592 Nut for No. 642 28036 Washer for No. 824 40624 Pressure spring for No. 46710 | <ul style="list-style-type: none"> 44251 Top tension, complete, consisting of
No. 40891 Plate
No. 40892 Pin 45625 Bracket for No. 46710 46708 Needle plate 46709 Feed dog, with mounting hole for attachment
carrier 46710 Attachment carrier, complete,
consisting of Nos. 642; 775; 46711 46711 Attachment carrier 46727 Binder |
|---|---|

Piezas suplementarias para el modelo P (transporte cuadrangular)


- 11 Tornillo de articulación para n.º 9705
- 58 Tornillo de sujeción para n.º 8059
- 510 Tornillo de sujeción para n.º 10031
- 560 Tornillo de presión para n.º 10223
- 1512 Tuerca para n.º 11
- 8059 Tapa para n.º 9705
- 9705 Barra de excéntrico elevadora del impelente, completa, compuesta de los n.ºs 58; 8059 y 9713
- 9713 Parte inferior para n.º 9705
- 10031 Excéntrico elevador del impelente
- 10223 Manivela del eje elevador del impelente trasera

Piezas suplementarias de la PFAFF 195-33 (las demás como para la PFAFF 195-6)


- | | |
|---|---|
| 173 Tornillo de sujeción para n.º 45992 | 45992 Plancha de aguja |
| 11412 Chapa de recubrimiento delantera de la plancha de aguja | 46546 Pie de la impulsión Superior (liso) |
| 11413 Chapa de recubrimiento trasera | 46547 Prensacueros (liso) |
| 12482 Chapa lateral extrema de la columna | 46620 Impelente (liso) |
| 17306 Pieza central de la columna | 46623 Pie de la impulsión Superior (liso) |
| 45991 Impelente (dentado) | 46636 Prensacueros (dentado) |

Piezas suplementarias de la PFAFF 195-317 (las demás como para PFAFF 195-33)

- | | |
|---|--|
| 72 Tornillo de sujeción para n.º 45625 | <u>44251</u> Tensión preliminar completa, compuesta de n.º 40891 placa de chapa n.º 40892 espiga |
| 380 Tornillo de sujeción para n.º 44251 | 45625 Escuadra de apoyo para n.º 46710 |
| 642 Pasador roscado para n.º 46710 | 46708 Plancha de aguja |
| 775 Tornillo de enganche para n.º 46710 | 46709 Impelente (con perforación para aplicar los aparatos) |
| 824 Tornillo de sujeción para n.º 46710 | <u>46710</u> Portaaparatos completo, compuesto de los n.ºs 642; 775 y 46711 |
| 1592 Tuerca para n.º 642 | 46711 Portaaparatos |
| 28036 Arandela para n.º 824 | 46727 Ribeteador |
| 40624 Muelle de presión para n.º 46710 | |



Veraltete Teile



Ergänzungsteile zur Betätigung des Stoffdrückerfußes durch Fußtritt

29 Gelenkschraube zu Nr. 25165	10643 Spannschloß
386 Befestigungsschraube zu Nr. 10733	10644 Gewindehaken
1417 Holzschraube zu Nr. 31251	10645 Spannzange zu Nr. 10638
1513 Mutter zu Nr. 10642	10733 Hebewinkel (Ausf. H1, H2)
701563 Mutter zu Nr. 10645	25165 Verbindungsstück zu Nr. 10637; 10638
10637 Lüfterhebel (Ausf. A, B, C) Nr. 27242 Lüfterhebel (Ausf. D)	30042 Unterslagscheibe zu Nr. 701563
10638 Seilzug vollst., best. aus: Nr. 1513; 701563; 10639; 10640; 10641; 10642; 10643; 10644; 10645; 30042	30246 Gelenkstift zu Nr. 10637
10639 Seilhülle	31251 Fußtritt vollst., best. aus: Nr. 31252; 31253; 31254
10640 Hülse zum Seilzug	31252 Fußtritt
10641 Seil	31253 Fußtrittlager
10642 Gewindenippel	31254 Gelenkbolzen zu Nr. 31252; 31253

Ergänzungsteile zur Betätigung des Stichstellers durch Fußumschaltung

659 Befestigungsschraube zu Nr. 15673 (seillich am Stichsteller)	31251 Fußtritt vollst., best. aus: Nr. 31252; 31253; 31254
1417 Holzschraube zu Nr. 31251	31252 Fußtritt
15673 Stichsteller-Zugkette	31253 Fußtrittlager
	31254 Gelenkbolzen zu Nr. 31252; 31253

Veraltete Teile

82 Befestigungsschraube zu Nr. 7371	10106 Spannungslösestift (ersetzt durch Nr. 8711)
195 Befestigungsschraube zu Nr. 2025	10187 Handhebel zur Spannungsauslösung
197 Befestigungsschraube zu Nr. 9087	10304 Nadelstangenbüchse
2025 Nadelhalter	10705 Lüfterhebel (Ausf. A, B, C) (ersetzt durch Nr. 10737)
2148 Unterslagscheibe zu Nr. 2279; 2504 (ersetzt durch Nr. 6155)	11720 Stoffdrückerfeder (äußere) (ersetzt durch Nr. 10726)
2279 Kerbnagel zu Nr. 2504 (ersetzt durch Nr. 406)	11722 Stoffdrückerfeder (innere) (ersetzt durch Nr. 61005)
7371 Zugfeder zu Nr. 10705	11723 Stoffdrückerfeder-Bolzen (ersetzt durch Nr. 9009)
8019 Stoffdrückerhebel (ersetzt durch Nr. 10734)	11744 Nadelstangenzapfen (ersetzt durch Nr. 10703)
8020 Stoffdrückerstangenrumpf-Führungsstück	11745 Stoffdrückerstangen-Führungsträger (ersetzt durch Nr. 10636)
9087 Fadenöse	11766 Nadelstange (ersetzt durch Nr. 10650)
9330 Fadenspannung vollst., (ersetzt durch Nr. 9328)	12480 Stichplatten-Auflageblech (vorderes) (ersetzt durch Nr. 11412)
9707 Armdeckel (vorderer) (ersetzt durch Nr. 9715)	12481 Stichplatten-Auflageblech (hinteres) (ersetzt durch Nr. 11413)
9708 Stichsteller-Skalablech (ersetzt durch Nr. 12492)	

Pièces complémentaires pour la commande du pied presseur par pédale

29 Vis à portée p. n° 25165	10643 Manchon de serrage
386 Vis de fixation p. n° 10733	10644 Crochet fileté
1417 Vis à bois p. n° 31251	10645 Douille de serrage p. n° 10638
1513 Ecrou p. n° 10642	10733 Equerre de relevage (modèles H 1, H 2)
701563 Ecrou p. n° 10645	25165 Pièce de jonction p. nos 10637, 10638
10637 Levier de genouillère (modèles A, B, C); n° 27242 levier de genouillère (modèle D)	30042 Rondelle p. n° 701563
10638 Câble p. genouillère, complet, compr. nos: 1513, 701563, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643, 10644, 10645, 30042	30246 Broche d'articulation p. n° 10637
10639 Gaine p. câble	31251 Pédale complète, compr. nos: 31252, 31253, 31254
10640 Capuchon p. câble	31252 Pédale
10641 Câble	31253 Support de pédale
10642 Raccord fileté	31254 Boulon d'articulation p. nos 31252, 31253

Pièces complémentaires pour la commande du règle-point par pédale

659 Vis de fixation p. n° 15673 (latérale)	31251 Pédale complète, compr. nos: 31252, 31253, 31254
1417 Vis à bois p. n° 31251	31252 Pédale
15673 Chaînette p. règle-point	31253 Support de pédale
	31254 Boulon d'articulation p. nos 31252, 31253

Pièces surannées

82 Vis de fixation p. n° 7371	10106 Broche de débrayage de tension (remplacée par n° 8711)
195 Vis de fixation p. n° 2025	10187 Levier à main p. débrayage de tension
197 Vis de fixation p. n° 9087	10304 Douille p. barre à aiguille
2025 Pince-aiguille	10705 Levier de genouillère (modèles A, B, C) (remplacé par n° 10737)
2148 Rondelle p. nos 2279, 2504 (remplacée par n° 6155)	11720 Ressort extérieur p. barre du pied presseur (remplacé par n° 10726)
2279 Goupille fendue p. n° 2504 (remplacée par n° 406)	11722 Ressort intérieur p. barre du pied presseur (remplacé par n° 61005)
7371 Ressort de rappel p. n° 10705	11723 Broche p. ressort de la barre du pied presseur (remplacée par n° 9009)
8019 Levier p. barre du pied presseur (remplacé par n° 10734)	11744 Fourreau à tourillon p. barre à aiguille (remplacé par n° 10703)
8020 Pièce de guidage p. bloc de relevage de la barre du pied presseur	11745 Support-guide p. barre du pied presseur (remplacé par n° 10636)
9087 Œillet guide-fil	11766 Barre à aiguille (remplacée par n° 10650)
9330 Tension de fil, complète (remplacée par n° 9328)	12480 Plaque-support avant p. plaque à aiguille (remplacée par n° 11412)
9707 Couvercle de bras, avant (remplacé par n° 9715)	12481 Plaque-support arrière p. plaque à aiguille (remplacée par n° 11413)
9708 Plaque à échelle graduée p. règle-point (remplacée par n° 12492)	

Supplementary Parts for the Foot-Actuated Presser Foot

29	Hinge screw for No. 25165	10643	Turnbuckle sleeve
386	Fastening screw for No. 10733	10644	Hook, threaded
1417	Wood screw for No. 31251	10645	Tie jaw for No. 10638
1513	Nut for No. 10642	10733	Lifting lever connection, for Models H1 and H2
701563	Nut for No. 10645	25165	Lifting lever connecting rod end for Nos. 10637; 10638
10637	Lifting lever (Models A, B, C); No. 27242 (Model D)	30042	Washer for No. 701563
10638	Cable assembly, complete, consisting of Nos. 1513; 701563; 10639; 10640; 10641; 10642; 10643; 10644; 10645; 30042	30246	Hinge pin for No. 10637
10639	Cable sleeve	31251	Treadle, complete, consisting of Nos. 31252; 31253; 31254
10640	Cable bush	31252	Treadle
10641	Cable	31253	Treadle bearing
10642	Nipple, threaded	31254	Hinge stud for Nos. 31252; 31253

Supplementary Parts for the Foot-Actuated Stitch Regulator

659	Fastening screw, lateral, for No. 15673	31251	Treadle, complete, consisting of Nos. 31252; 31253; 31254
1417	Wood screw for No. 31251	31252	Treadle
15673	Stitch regulator chain	31253	Treadle bearing
		31254	Hinge stud for Nos. 31252; 31253

Obsolete Parts

82	Fastening screw for No. 7371	10106	Tension release pin (replaced by No. 8711)
195	Fastening screw for No. 2025	10187	Tension release hand lever
197	Fastening screw for No. 9087	10304	Needle bar bushing
2025	Needle clamp	10705	Lifting lever, for Models A, B, C (replaced by No. 10737)
2148	Washer for Nos. 2279; 2504 (replaced by No. 6155)	11720	Presser bar spring, outer (replaced by No. 10726)
2279	Dowel pin for No. 2504 (replaced by No. 406)	11722	Presser bar spring, inner (replaced by No. 61005)
7371	Tension spring for No. 10705	11723	Presser bar spring stud (replaced by No. 9009)
8019	Presser bar lifter (replaced by No. 10734)	11744	Needle bar connecting stud (replaced by No. 10703)
8020	Presser bar lifting bracket guide	11745	Guide block bracket (replaced by No. 10636)
9087	Thread guide	11766	Needle bar (replaced by No. 10650)
9330	Thread tension, complete (replaced by No. 9328)	12480	Needle plate base, front (replaced by No. 11412)
9707	Arm cover, front (replaced by No. 9715)	12481	Needle plate base, rear (replaced by No. 11413)
9708	Stitch regulator scale (replaced by No. 12492)		

Piezas suplementarias para accionar el pie del prensatelas por pedal

29	Tornillo de articulación para n.º 25165	10643	Tensor
386	Tornillo de sujeción para n.º 10733	10644	Gancho roscado
1417	Tirafondos para n.ºs 31251	10645	Tenazas tensoras para n.º 10638
1513	Tuerca para n.º 10642	10733	Escuadra elevadora (modelos H1 y H2)
701563	Tuerca para n.º 10645	25165	Pieza de empalme para n.ºs 10637 y 10638
10637	Palanca elevadora (mod. A, B, C) n.º 27242 Palanca elevadora (mod. D)	30042	Arandela para n.º 701563
10638	Conducción del cable completa, compuesta de los n.ºs 1513; 701563; 10639; 10640; 10641; 10642; 10643; 10644; 10645 y 30042	30246	Pasador de articulación para n.º 10637
10639	Envoltura del cable	31251	Pedal completo, compuesto de los n.ºs 31252; 31253 y 31254
10640	Manguito de la conducción del cable	31252	Pedal
10641	Cable	31253	Cojinete para pedal
10642	Manguito interior roscado	31254	Perno de articulación para n.ºs 31252 y 31253

Piezas suplementarias para maniobrar el regulador de puntadas por conmutación de pedal

659	Tornillo de sujeción lateral del regulador para n.º 15673	31251	Pedal completo, compuesto de los n.ºs 31252; 31253 y 31254
1417	Tirafondo para n.º 31251	31252	Pedal
15673	Cadena del regulador de puntada	31253	Cojinete para el pedal
		31254	Perno de articulación para n.ºs 31252 y 31253

Piezas antiguas

82	Tornillo de sujeción para n.º 7371	10106	Pasador de levantar la tensión (sustituído por el n.º 8711)
195	Tornillo de sujeción para n.º 2025	10187	Palanca manual para levantar la tensión
197	Tornillo de sujeción para n.º 9087	10304	Cojinete de la barra de aguja
2025	Portaaguja	10705	Palanca de rodilla (modelos A, B y C) (sustituída por el n.º 10737)
2148	Arandela para los n.ºs 2279 y 2504 (sustituída por el n.º 6155)	11720	Muelle exterior del prensatelas (sustituído por el n.º 10726)
2279	Clavija con entalladuras para n.º 2504 (sustituída por el n.º 406)	11722	Muelle interior del prensatelas (sustituído por el n.º 61005)
7371	Muelle de tracción para n.º 10705	11723	Perno del muelle del prensatelas (sustituído por el n.º 9009)
8019	Palanca del prensatelas (sustituída por el n.º 10734)	11744	Pivote de la barra de aguja (sustituído por el n.º 10703)
8020	Pieza de guía del collar de la barra del prensatelas	11745	Soporte guiador del la barra del prensacueros (sustituído por el n.º 10636)
9087	Corchete del hilo	11766	Barra de aguja (sustituída por n.º 10650)
9330	Tensión del hilo completa (sustituída por el n.º 9328)	12480	Base de la plancha de aguja (delantera) (sustituída por n.º 11412)
9707	Tapa delantera del brazo (sustituída por el n.º 9715)	12481	Base de la plancha de aguja (trasera) (sustituída por n.º 11413)
9708	Chapa de escala del regulador de puntadas (sustituída por el n.º 12492)		

Nummern-Verzeichnis · Tableau des Numéros · List of Numbers · Lista des Números

Nr. Fig.	Nr. Fig.	Nr. Fig.	Nr. Fig.	Nr. Fig.	Nr. Fig.	Nr. Fig.
11 VI	405 I	1538 II	9337 IV	10126 III	11110 III	19853 III
19 I	406 II	1538 V	9338 IV	10127 II	11112 III	25164 IV
29 IV	407 IV	1592 VI	9339 IV	10128 II	11125 II	25165 IV
29 V	412 I	1593 II	9340 IV	10129 II	11238 II	25165 V
29 VII	412 III	1600 I	9341 IV	10133 II	11357 V	25165 VII
34 I	442 III	1607 V	9342 IV	10137 I	11718 I	25194 IV
48 I	469 I	1638 V	9343 IV	10146 III	11719 I	25637 I
50 II	503 III	1758 I	9344 IV	10157 III	11720 VII	25976 IV
50 III	510 I	1809 II	9345 IV	10158 III	11721 I	26110 IV
58 III	510 II	1894 II	9351 IV	10159 III	11722 VII	26179 IV
58 VI	510 III	2025 VII	9353 II	10161 III	11723 VII	27209 V
59 II	510 VI	2148 VII	9354 II	10165 III	11724 I	27242 V
62 I	511 I	2164 III	9355 II	10166 III	11725 I	28024 I
62 IV	522 II	2264 III	9359 III	10167 III	11727 I	28036 VI
64 II	524 I	2279 VII	9603 II	10172 V	11729 I	28599 IV
64 III	525 III	2504 II	9604 II	10175 I	11730 I	28599 V
68 III	529 III	2536 IV	9605 II	10178 III	11731 I	29093 II
70 II	549 I	3100 I	9606 II	10181 I	11732 I	29140 II
72 I	560 I	4005 I	9609 II	10183 I	11733 I	29535 V
72 VI	560 III	4006 I	9610 II	10185 I	11734 I	29601 IV
73 I	560 V	4302 III	9612 II	10186 I	11736 I	30042 VII
78 IV	565 II	5005 IV	9617 II	10187 VII	11737 I	30246 IV
82 I	568 I	5068 II	9618 II	10196 II	11738 I	30246 VII
82 IV	636 I	5068 V	9621 II	10197 II	11739 I	30743 IV
82 VII	639 I	5070 II	9622 I	10203 IV	11744 VII	31251 V
83 I	640 I	5070 V	9634 II	10211 III	11745 VII	31251 VII
85 I	642 VI	5125 IV	9635 II	10212 III	11746 I	31252 V
89 I	645 I	5564 IV	9636 II	10221 III	11748 I	31252 VII
91 I	659 VII	5565 IV	9644 II	10223 VI	11752 I	31253 V
91 II	666 I	5567 IV	9645 II	10304 VII	11766 VII	31253 VII
150 I	668 V	5568 IV	9646 II	10360 I	11778 I	31254 V
150 II	669 V	5569 IV	9650 II	10606 V	11878 III	31254 VII
150 III	672 II	5673 III	9702 II	10618 V	11879 III	40474 I
152 I	680 II	6155 II	9704 II	10619 V	11880 III	40475 I
152 II	680 III	6505 I	9705 VI	10620 V	11883 II	40618 IV
172 I	680 IV	6526 V	9707 VII	10626 V	11929 V	40619 IV
172 III	683 V	6601 II	9708 VII	10636 I	12072 IV	40621 IV
173 VI	686 III	6623 II	9709 II	10637 VII	12401 II	40623 IV
195 VII	687 II	6623 V	9713 VI	10638 VII	12404 III	40624 VI
197 VII	687 III	6759 II	9715 II	10639 VII	12405 V	41063 IV
225 IV	689 II	6806 III	9938 V	10640 VII	12407 V	41065 IV
237 I	689 III	7371 VII	10002 II	10641 VII	12409 V	41068 IV
237 IV	689 IV	8003 II	10007 I	10642 VII	12410 V	41076 IV
239 I	697 I	8004 II	10009 I	10643 VII	12452 III	41085 IV
240 II	707 V	8005 II	10014 II	10644 VII	12453 III	44251 VI
243 I	715 II	8008 I	10015 II	10645 VII	12458 III	45601 III
257 II	715 V	8009 I	10017 II	10650 I	12459 IV	45602 III
273 IV	737 IV	8011 I	10018 II	10703 I	12480 VII	45625 VI
277 III	741 II	8019 VII	10023 I	10704 III	12481 VII	45991 VI
278 I	775 VI	8020 VII	10026 I	10705 VII	12482 VI	45992 VI
290 III	781 III	8021 I	10027 I	10713 II	12491 III	46546 VI
297 IV	783 III	8035 I	10028 I	10726 I	12492 II	46547 VI
321 II	785 III	8059 VI	10031 VI	10728 I	15502 III	46565 IV
321 V	785 IV	8064 I	10041 III	10729 I	15508 III	46566 IV
323 II	824 VI	8081 III	10042 III	10730 I	15514 III	46567 IV
340 II	885 II	8204 II	10043 III	10731 I	15542 III	46568 IV
340 V	924 V	8512 V	10044 III	10732 I	15543 III	46569 IV
359 IV	928 III	8711 I	10045 II	10733 IV	15544 III	46570 IV
363 IV	1416 IV	9005 II	10046 III	10733 V	15547 III	46571 IV
364 IV	1417 IV	9009 I	10048 III	10733 VII	15548 III	46620 VI
366 I	1417 V	9014 V	10050 III	10734 I	15549 III	46623 VI
366 IV	1417 VII	9087 VII	10079 III	10737 IV	15652 V	46636 VI
367 IV	1512 II	9149 III	10104 I	10817 I	15657 II	46694 IV
380 VI	1512 III	9302 II	10106 VII	10818 I	15659 II	46708 VI
382 V	1512 VI	9320 II	10107 I	10819 I	15665 III	46709 VI
386 IV	1513 IV	9321 I	10107 IV	10820 I	15666 III	46710 VI
386 V	1513 V	9325 I	10115 I	10821 I	15667 III	46711 VI
386 VII	1513 VII	9327 II	10116 I	10822 I	15673 V	46727 VI
390 III	1522 I	9328 I	10121 III	10914 III	15673 VII	61005 I
398 I	1533 IV	9330 VII	10122 III	10915 III	17306 VI	63048 I
401 I	1536 III	9333 II	10123 III	10940 III	17307 VI	63049 I
					17308 VI	701563 VII

