
PFAFF[®] 487-706/81
-706/83

487-706/82*
-706/84*

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung¹)			Subclass organization¹)			Equipement des sous-classes¹)			Dotación de las subclases¹)		
Unterklasse Subclass Subclase	Ausführung Model Tipo de máquina	Modellbezeichnung Modèle Bare a seguir Classe de sigle	Stoffschneider 1 Feed dog Griff Transportador inferior	Stoppetta 1 Needle plate Plaque à aiguille Placa de agua	Nähfuß 1 Presser foot Pie pressatelles	Stoffschneider 2 Feeding presser Transportador superior	Linse Edge guide Guía-borde Guía-retén	Apparat 1 Attachment Apoyero	Träger Bracket Support Soporte	Fingerschutz Finger guard Protección dedos Salvadedos	Bandführung Belt guide Guía de correa Guías-correa
-706/81 [-706/82]**											
-2/41* l ₂ = 0 – 1,0 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 397-04	91-058 167-04 117/	91-054 692-03 117/	91-049 151-45	91-053 620-91				
-2/41* l ₂ = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 117/	91-058 124-04 117/	91-054 845-93 117/	91-049 152-44 117/ 91-049 180-93 117/ 11	91-053 620-91			91-057 215-91	
-2/43* l ₂ = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 117/	91-058 124-04 117/	91-054 844-93 117/	91-049 152-44 117/ 91-049 180-93 117/ 11				91-057 216-91	
-2/47* l ₂ = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 117/	91-058 124-04 117/	91-054 549-03 117/	91-049 193-44 117/	91-053 933-91				
-2/51* l ₂ = 0 – 2 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 397-04 117/	91-058 167-04 117/	91-157 307-03 117/	91-049 324-45 117/	91-053 620-91				
-2/61* l ₂ = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 117/	91-058 124-04 117/	91-054 998-03 117/	91-049 153-44 117/ 91-049 172-93 117/ 11	91-053 620-91				
-2/63* l ₂ = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 117/	91-058 124-04 117/	91-054 997-93 117/	91-049 153-44 117/ 91-049 172-93 117/ 11					
-2/63-971/24* l ₂ = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 117/	91-158 299-04 117/	91-054 997-93 117/	91-049 153-44 117/					
-2/64* l ₂ = 1,5 – 7,0 mm	AN 3,5 BN 3,5	91-175 543-92	91-059 400-04	91-158 918-04	91-155 620-91	91-049 153-44					
-2/67* l ₂ = 5 – 8 mm	B	91-171 663-92	91-047 874-05	91-058 558-05	91-055 577-01	91-049 242-45	91-053 617-91				
-2/77* l ₂ = 5 – 8 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 905-04	91-058 637-05	91-057 037-91	91-049 248-44 117/					
-2/87* l ₂ = 1,0 – 5 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 197-03 117/	91-049 347-44					
-2/91* l ₂ = 1,5 – 4 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 117/	91-058 124-04 117/	91-157 241-01	91-049 318-44 117/					
-3/51* l ₂ = 1,5 – 8 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 632-04 117/	91-058 125-04 117/	91-055 001-93 117/	91-049 182-44 117/					
-3/51* l ₂ = 9 + 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 117/	91-058 124-04 117/	91-055 001-93 117/	91-049 182-44 117/					
-3/71* l ₂ = 1,5 – 8 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 632-04 117/	91-058 125-04 117/	91-055 009-03 l ₂ = 1,5 – 3,5 mm 117/ 91-055 010-03 l ₂ = 4 – 6 mm 117/ 91-055 011-03 l ₂ = 7 + 8 mm 117/	91-049 138-44 117/					
-3/71* l ₂ = 9 + 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 117/	91-058 124-04 117/	91-055 011-03 117/	91-049 138-44 117/					
-3/87* l ₂ = 1,0 – 5 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 194-03 117/	91-049 346-44					
-6/41* AN 48 BN 48	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45 91-049 176-91 11					
-6/41* AN 48 BN 48	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 753-44					
-6/41-971/23* AN 3,5 BN 3,5	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-083 101-04	91-055 618-03	91-049 154-45					
-6/61* AN 3,5 BN 3,5	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 680-93	91-049 155-45 91-049 168-91 11					
6/62* AN 3,5 BN 3,5	A; B	91-171 663-92	91-047 828-04	91-058 313-04	91-055 318-93	91-049 624-91					
-6/81* AN 3,5 BN 3,5	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-054 786-91	91-049 156-45					
-6/81-971/23* AN 3,5 BN 3,5	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-083 101-04	91-054 786-91	91-049 156-45					
17/31* AN 3,5 BN 3,5	B	91-171 663-92	91-047 670-04	91-058 233-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91 11		91-050 980-23			91-040 392-21
-17/81* AN 3,5 BN 3,5	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93 117/	91-049 155-45 91-049 168-91 11		91-056 106-23	91-753 938-90		
-19/01* AN 3,5 BN 3,5	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93 117/	91-049 155-45 91-049 168-91 11		91-041 006-23	91-753 938-90		

Erläuterungen siehe Seite 10 und 11
 For explanations see pages 10 and 11
 Explications, voir pages 10 et 11
 Para las explicaciones, véanse páginas 10 y 11

Unterklassen-Ausstattung ¹⁾				Subclass organization ¹⁾				Équipement des sous-classes ¹⁾				Dotación de las subclases ¹⁾			
Unterklasse Sous-classe Subclase	Ausführung Modèle Tipo de máquina	Modellbezeichnung Barre à mesure Barra de medida	Stoffschneid- er Feed dog Transportador inferior	Stoffschneid- er Modèle jauge Plaque à mesure Placa de medida	Manuelle Feed presser Pie pressante	Stoffschneid- er Feeding presser Transportador superior		Level Control Guide-board Gua recta	Appareil Appareil Aparato	Träger Bracket Soporte	Bandrollenhalter Tape reel bracket Pistón de enrollar Portarrollos	Bandführung Tape guide Guía-cinta Guía-cinta			
-706/81 [-706/82]**															
-19/02*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-044 408-23	91-753 936-90					
-19/03*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-052 111-93	91-753 936-90					
-19/04*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-053 819-93	91-753 936-90					
-19/05*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-041 398-23	91-753 936-90					
-19/06*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 28 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-052 112-93	91-753 936-90					
-19/07*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-052 113-93	91-753 936-90					
-19/11*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-491 254-23	91-753 936-90					
-19/11-920/11*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-494 294-23	91-753 936-90					
-19/15*	AN 24	91-171 663-92	91-059 373-04	91-158 797-04	91-157 690-01	91-049 388-04			91-156 081-93	91-753 936-90					
-19/16*	AN 24 BN 24	91-171 663-92	91-059 373-04	91-158 797-04	91-157 690-01	91-049 388-04			91-156 270-93	91-753 936-90					
-19/17*	AN 48 BN 48	91-171 663-92	91-059 832-04 12 = 2,5 - 4 mm	91-058 125-04 12 = 2,5 - 4,0 mm	91-057 028-03, 127 12 = 12; 15; 18 mm 91-057 906-03, 127 12 = 10 mm	91-049 248-45 12 = 12; 15; 18 mm 91-049 289-45 12 = 10 mm			91-056 207-93						
-19/51*	A; B	91-171 663-92	91-047 676-04	91-058 167-04, 127	91-052 078-23, 127	91-049 155-45									
-19/55*	BN 2,5	91-171 663-92	91-059 354-04	91-058 132-04	91-155 301-93	91-049 424-45									
-34/41*	A; B	91-171 663-92	91-047 763-04 91-047 812-01, 127	91-058 130-04	91-155 174-01	91-049 158-45 91-049 178-91, 127									
-34/41*	AN 48 BN 48	91-171 663-92	91-047 763-04	91-058 130-04	91-155 174-01	91-049 398-44									
-34/41-971/24*	A; B	91-171 663-92	91-047 763-04	91-083 429-04	91-155 174-01	91-049 158-45									
-39/31*	B	91-171 663-92	91-047 870-04	91-058 233-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-056 156-93						
-39/62*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04, 127	91-058 124-04, 127	91-057 368-91	91-049 256-45			91-056 913-93		91-056 834-91	91-058 842-91			
-39/71*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 91-049 168-91, 127	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-053 818-93						
-39/73*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04	91-058 124-04	91-057 368-93	91-049 256-45			91-053 818-93						
-39/81*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 91-049 168-91, 127	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-053 674-23	91-753 936-90					
-40/35*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 768-03, 127	91-049 168-45			91-156 016-93	91-753 936-90					
-40/35*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 768-03, 127	91-049 168-45			91-156 015-93	91-753 936-90					
-42/02*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 680-93	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-056 157-23	91-753 936-90					
-42/06*	B	91-171 663-92	91-047 397-04	91-058 167-04, 127	91-055 623-93, 127	91-049 151-45			91-053 933-91						

Erläuterungen siehe Seite 10 und 11
 For explanations see pages 10 and 11
 Explications, voir pages 10 et 11
 Para las explicaciones, véanse páginas 10 y 11

Unterklassen-Ausstattung¹)

Subclass organization¹)

Équipement des sous-classes¹)

Dotación de las subclases¹)

Unterklasse Subclase Subclase	Ausführung Model Version Tipo de maquina	Nachteilige Hende bei Bedienung Barra de ajuste	Stützschienen Feed dog Transportador inferior	Stützplatte Feed dog Plaque à l'ajust Placa de agua	Manuel Feeder foot Pie prensatijas	Stützschienen Feeder foot Transportador superior	Lineal Edge guide Guide-bord Cuer recta	Apparat Alisamiento Alisador Aparato	Träger Bracket Soporte Soporte	Backenhalter Tape reel bracket Pateau dérouleur Portarriba	Kopfplatte mit Verstärkung Fica plate reforçament cabeza frontal con marco intermedio	Bedienung Feed dog Guarnición Guarnición	Fingerring Finger guard Protege-dedos Salvadedos
-706/81 [-706/82]**													
-81/41*	B BN 48	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 192-03	91-049 154-45				91-058 212-91		91-171 481-11	
-83/41*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 845-93 127 12 = 1,5 - 2,5 mm	91-049 152-44		91-058 858-90					
-148/02*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 389-01 127	91-049 338-45	9	9	91-058 833-91	91-753 838-90			
-148/22*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-155 052-01	91-049 388-44			91-042 589-23	91-753 838-90			
-151/01*	A	91-171 663-92	91-047 840-04	91-058 205-04	91-054 618-01	91-049 164-44 x 1,5		91-058 174-21			91-168 317-15 91-172 583-45		
-155/71*	B	91-171 663-92	91-047 671-04	91-058 234-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91 N		91-053 863-93		91-043 943-91			
-195/02*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 845-93 127	91-049 152-44 127 91-049 180-93 127 N	9	9	91-053 816-93	91-753 838-90			91-057 215-91
-195/22*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 549-03 127	91-049 183-44 127 91-049 180-93 127 N		91-058 211-23	91-753 838-90				
-248/41*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45		91-050 334-91					
-248/41-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45		91-050 303-91					
-248/42*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45	9	9	91-050 337-91				
-248/42-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45		91-050 310-91					
-248/43*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45		91-050 334-91 91-050 337-91 91-050 711-91					
-248/43-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45	9	9	91-050 303-91 91-050 310-91 91-050 708-91				
-248/44*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45		91-050 711-91					
-248/44-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45		91-050 708-91					
-248/61*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N		91-050 334-91					
-248/61-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N	9	9	91-050 303-91				
-248/62*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N		91-050 337-91					
-248/62-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N		91-050 310-91					
-248/63*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N	9	9	91-050 334-91 91-050 337-91 91-050 711-91				
-248/63-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N		91-050 303-91 91-050 310-91 91-050 708-91					
-248/64*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N	9	9	91-050 711-91				
-248/64-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N		91-050 708-91					
-280/04*	BN 48	91-171 663-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-155 178-91	91-049 399-45		91-158 152-91			91-168 317-15 91-172 583-45		
-703/01-39/21*	B	91-171 663-92	91-047 843-04	91-058 481-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91 N		91-058 168-23					
-703/01-39/72*	B	91-171 663-92	91-047 843-04	91-058 828-04	91-055 574-93 127	91-049 155-45	9	9	91-058 834-93				
-703/01-155/21*	B	91-171 663-92	91-047 844-04	91-058 482-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91 N		91-058 168-23					

Erläuterungen siehe Seite 10 und 11
For explanations see pages 10 and 11
Explications, voir pages 10 et 11
Para las explicaciones, véanse páginas 10 y 11

Unterklassen-Ausstattung¹)		Subclass organization¹)		Équipement des sous-classes¹)		Dotación de las subclases¹)						
Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Modèle Barra à aiguille Barra de aguja	Stichheber¹ Feed dog Transportador inferior	Stichplatte¹ Needle plate Placa à aiguille Placa de aguja	Heißfuß¹ Presser foot Pie presseur Pie prensatelas	Stichhebersfuß¹ Feeding presser Pie presseur Transportador superior	Lineal Edge guide Guide-bord Guia recta	Appareil¹ Accessoire Aparato	Bordstreifen¹ Trimmer Portaíndice	Bandführung Trim guide Guía de cinta Guía de cinta	Messer Knife Couteau Cuchilla	Niederhalter¹ Work stopper Pied de maintien Pie de retención
-706/81 [-706/82]**												
-703/01-733/11 (/12) -39/21 l = 4 - 7 mm	B	91-171 663-92	91-047 693-04	91-058 263-93 M2	91-054 530-93 M2	91-049 155-45 91-049 168-91 M		91-056 172-23	91-050 986-91		91-170 440-05	
-703/01-733/11 (/12) -155/21 l = 4 - 7 mm	B	91-171 663-92	91-047 696-04	91-058 270-93 M2	91-054 530-93 M2	91-049 155-45 91-049 168-91 M		91-056 173-23	91-050 986-91		91-170 440-05	
-731/11 (/12) -6/41-900/51; /99 l = 2,5 - 3 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 644-04 M2 91-047 769-03 M2 M	91-158 499-93 M2	91-157 494-93 M2	91-049 348-44 M2					91-169 395-04 M2 x 7	
-731/11 (/12) -6/41 l = 2,5 - 3 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 644-04 M2 91-047 769-03 M2 M	91-158 503-93 M2	91-157 494-93 M2	91-049 348-44 M2					91-169 395-04 M2 x 7	
-731/11 (/12)* -6/41 l = 4 - 6 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 644-04 M2 91-047 769-03 M2 M	91-158 503-93 M2	91-157 494-93 M2	91-049 348-44 M2					91-169 395-04 M2 x 7	
-731/11 (/12)* -6/41 l = 6 - 12 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 644-04 M2 91-047 769-03 M2 M	91-158 503-93 M2	91-157 494-93 M2	91-049 348-44 M2					91-170 560-04 M2 x 9	
-731/11 (/12) -61/41-900/51; /99 l = 2,5 - 3 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 644-04 M2 91-047 769-03 M2 M	91-158 499-93 M2	91-157 494-93 M2	91-049 348-44 M2				91-171 481-11	91-169 395-04 M2 x 7	
-731/11 (/12) -61/41 l = 2,5 - 3 mm	B	91-171 663-92	91-059 644-04 M2 91-047 769-03 M2 M	91-158 503-93 M2	91-157 494-93 M2	91-049 348-44 M2				91-171 481-11	91-169 395-04 M2 x 7	
-731/11 (/12)* -61/41 l = 4 - 6 mm	B	91-171 663-92	91-059 644-04 M2 91-047 769-03 M2 M	91-158 503-93 M2	91-157 494-93 M2	91-049 348-44 M2				91-171 481-11	91-169 395-04 M2 x 7	
-731/11 (/12)* -61/41 l = 6 - 12 mm	B	91-171 663-92	91-059 644-04 M2 91-047 769-03 M2 M	91-158 503-93 M2	91-157 494-93 M2	91-049 348-44 M2				91-171 481-11	91-170 560-04 M2 x 9	
-731/13 (/14)* -6/41 l = 4; 5 mm	BS	91-171 663-92	91-059 644-04	91-155 503-93	91-155 220-93	91-049 348-44					91-165 629-05	
-733/11 (/12) -39/31 l = 4 - 7 mm	B	91-171 663-92	91-047 693-04	91-058 263-93 M2	91-054 530-93 M2	91-049 155-45 91-049 168-91 M		91-056 165-23	91-050 986-91		91-170 440-05	
-733/11 (/12) -155/71 l = 4 - 7 mm	B	91-171 663-92	91-047 696-04	91-058 270-93 M2	91-054 530-93 M2	91-049 155-45 91-049 168-91 M		91-056 171-23	91-050 986-91		91-170 440-05	
-733/11 (/12) -156/99	B	91-171 663-92	91-047 693-04	91-058 263-93 M2	91-054 530-93 M2	91-049 155-45 91-049 168-91 M		99-117 242-93	91-050 986-91		91-170 440-05	
-780/02-2/64-900/.. -980/06 l = 1,5 - 7,0 mm	AN 3,5 BN 3,5	91-175 543-92	91-059 400-04	91-158 971-93	91-155 620-91	91-049 153-44					91-155 362-91	
-780/02-2/64-900/.. -980/07 l = 1,5 - 7,0 mm	AN 3,5 BN 3,5	91-175 543-92	91-059 400-04	91-158 973-93	91-155 620-91	91-049 153-44					91-155 362-91	
Erläuterungen siehe Seite 10 und 11 For explanations see pages 10 and 11 Explications, voir pages 10 et 11 Pero las explicaciones, véanse páginas 10 y 11												

















Erläuterungen siehe Seite 10 und 11
 For explanations see pages 10 and 11
 Explications, voir pages 10 et 11
 Para las explicaciones, véanse páginas 10 y 11

Unterklassen-Ausstattung¹⁾Subclass organization¹⁾Equipement des sous-classes¹⁾Dotación de las subclases¹⁾










Unterklasse Subclass Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Bare à aiguille Bare de aguja	Stoffschieber ¹⁾ Feed dog Alimentador Transportador inferior	Stoffplatte ¹⁾ Presser foot Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß ¹⁾ Presser foot Pie pressacostes	Stoffschieber ¹⁾ Vibrating presser Alimentador Transportador superior	Linse Edge guide Guide-bord Guié-rent	Apparat ¹⁾ Attachment Aparato	Beckenständer Tape reel bracket Poteau dérouleur Portarrollos	Beckenführung Tape guide-rollen Guide-rollen Guías	Fingerschutz Finger-protect Salvadedos
-706/83 [-706/84]**											
-2/43* H = 1,5 - 10 mm	BN CN	91-175 543-92	91-047 819-04 127	91-058 414-04 127	91-054 844-93 127	91-049 192-44 127					91-057 215-91
-2/63* H = 2 - 10 mm	BN CN	91-175 543-92	91-047 819-04 127	91-058 414-04 127	91-055 832-93 127	91-049 191-44 127					
-2/63-971/24* H = 2,0 - 3,5 mm	BN CN	91-175 543-92	91-047 819-04 127	91-158 299-04 127	91-055 832-93 127	91-049 191-44 127					
-6/41*	BN CN	91-175 543-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-055 818-03	91-049 154-45					
-6/61*	BN CN	91-175 543-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-055 457-93	91-049 190-45					
-6/91*	BN CN	91-175 543-92	91-058 213-04 127 91-059 214-04 127	91-158 176-04	91-157 211-03	91-049 315-44	91-056 656-90				
-42/99*	BN	91-175 543-92	91-047 819-04	91-058 414-04	91-157 241-01	91-049 318-44 x 2,0	91-025 637-91	99-117 174-23 < 99-117 149-23 >			
-61/41*	BN CN	91-175 543-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-157 192-03	91-049 154-45			91-056 212-91	91-171 481-11	
¹⁾ Unterklasse kann mit Faden- durchzieh- und abschneid- einrichtung -900/51; /99 geliefert werden; dabei bleiben die aufge- führten Bestellnummern unver- ändert. ²⁾ Subclass can be supplied with thread puller/trimmer -900/51; /99 in this case the ordering numbers listed remain unchanged. ³⁾ Sous-classe livrable avec coupe- fil -900/51; /99 les numéros de commande restent inchangés. ⁴⁾ La subclase se puede sumini- strar con el cortahilos automáti- co -900/51; /99 permaneciendo invariables los números de pedido indicados.											
¹⁾ Die Liste enthält nur Nähwerk- zeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unter- klasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile er- forderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Be- zeichnung der vorhandenen und der gewünschten Aus- führung bekannt. ²⁾ This list contains sewing parts and attachments only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate ex- actly the existing version and the one required. ³⁾ Cette liste ne contient que les organes de couture et les gui- des. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et sou- haitées. ⁴⁾ Esta lista sólo contiene ele- mentos de costura y apar- atos. Siempre que haya que trans- formar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.											
< = für Gürtelbreite bis 30 mm = for belt widths up to 30 mm = pour les ceintures jusqu'à 30 mm de large = para cinturones de hasta 30 mm de anchura > = für Gürtelbreite über 30 mm = for belt widths exceeding 30 mm = pour les ceintures de plus de 30 mm de large = para cinturones de más de 30 mm de anchura											
** Frühere Ausführung Earlier version Ancienne version Tipo anterior											
¹⁾ = Ausführung angeben = Indicate model = Préciser la version = Indiquese el tipo de máquina ²⁾ = Schneidlänge bei Bestellung angeben = Blade width to be stated on order = Longueur de coupe à préciser à la commande = Indiquese en los pedidos la anchura de corte ³⁾ = Schneideabstand bei Bestellung angeben = State trimming margin on order = Indiquer la distance de coupe à la commande = Indiquese el margen de corte en todos los pedidos ⁴⁾ = Absteppbreite = Trimming margin = Reirage de couture = Margen de costura ⁵⁾ = Nähmuster einsenden = Submit sewing sample = Joindre échantillons de couture = Enviar muestra de costura ⁶⁾ = Schneideabstand = Trimming margin = Distance de coupe = Margen de corte ⁷⁾ = Absteppbreite = Trimming margin = Reirage de couture = Margen de costura ⁸⁾ = Saumbreite = Hem width = Largeur de l'ourlet = Anchura de dobladillo ⁹⁾ = Saumbreite = Hem width = Largeur de l'ourlet = Anchura de dobladillo ¹⁰⁾ = Mill Kunststoffbelag = With plastic coating = Avec revêtement plastique = Con recubrimiento de plástico ¹¹⁾ = Mill Kunststoffbelag = With plastic coating = Avec revêtement plastique = Con recubrimiento de plástico ¹²⁾ = schräg verzahnt (Standard-Ausführung) = diagonally toothed (standard version) = denture hélicoïdale (modèle standard) = dentado oblicuo (tipo estándar) ¹³⁾ = gerade verzahnt (auf Wunsch) = straight toothed (on special order) = denture droite (en option) = dentado recto (sobre demanda)											

¹⁰⁾ = Nicht mehr im Programm;
jedoch Ersatzteile lieferbar
= No longer part of production range;
substitute available
= Rayé du programme; pièces détachées
toujours livrables
= Fuera de programa; las piezas de recambi
no obstante, se siguen suministrando.

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/ Tabla de subclases


91-171 663-92  11-330 085-15	91-175 543-92  11-330 085-15 -2/64 -706/83 [-706/84] -780/02-2/64 -900/...-980/08 -780/02-2/64 -900/...-980/07	91-047 347-04   15-4  = 5-8 mm 9-10 mm -2/41 -2/43 -2/47 -2/61 -2/63 -2/63-971/24 -2/91 -3/51 -3/71 -39/62 -39/73 -83/41 -195/02 -195/22	91-047 397-04   -2/41 -2/51 -42/08
91-047 670-04   -17/31 -39/31	91-047 671-04   -155/71	91-047 553-04  -2/87 -3/87 -6/41 -6/41-971/23 -6/81 -6/81 -6/81-971/23 -17/81 -19/01 -19/02 -19/03 -19/04 -19/05 -19/06 -19/07 -19/11 -19/11-920/11 -39/71 -39/81 -40/35 -40/36 -42/02 -61/41 -148/02 -148/22 -248/41 -248/41-920/01 -248/42 -248/42-920/01 -248/43 -248/43-920/01 -248/44 -248/44-920/01	91-047 640-04   -151/01
91-047 696-04   -703/01-733/11 (/12) -155/21 -733/11 (/12) -155/71	91-047 731-04   -248/61 -248/61-920/01 -248/62 -248/62-920/01 -248/63 -248/63-920/01 -248/64 -248/64-920/01	91-047 676-04   -19/51 -34/41 -34/41-971/24	91-047 693-04   -703/01-733/11 (/12) -39/21 -733/11 (/12) -39/31 -733/11 (/12) -155/99
91-047 812-01   -34/41	91-047 815-04   -6/41 BN; CN -6/61 BN; CN -61/41 BN; CN -280/04	91-047 819-04   15-4  = 5-8 mm 9-10 mm -2/43 BN; CN -2/63 BN; CN -2/63-971/24 BN; CN -42/99	91-047 828-04   -6/62

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses


91-047 843-04 4  -703/01-39/21 -703/01-39/72	91-047 844-04 4  -703/01-155/21	91-047 874-05  -2/67	91-047 905-04 4  -2/77
91-059 213-04 4 38/1  -6/91	91-059 214-04 4 38/2  -6/91	91-059 354-04  -19/55	91-059 373-04  -19/15 -19/16
91-059 400-04  -2/64 -780/02-2/64-900/...-980/08 -780/02-2/64-900/...-980/07	91-059 632-04 4 12/2  12 = $\begin{matrix} 15-4 \\ 5-8 \text{ mm} \end{matrix}$ -3/51 -3/71 -19/17	91-059 644-04 4 9/2  9 = $\begin{matrix} 25-61 \\ 7-8 \text{ mm} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 10-12 \text{ mm} \\ -731/11 (/12) -6/41 \\ -731/11 (/12) -61/41 \\ -731/13 (/14) -6/41 \end{matrix}$	91-058 124-04 4 12/2  12 = $\begin{matrix} 15-4 \\ 5-8 \text{ mm} \\ 9-10 \text{ mm} \end{matrix}$ -2/41 -2/43 -2/47 -2/61 -2/63 -2/91 -3/51 -3/71 -39/62 -39/73 -83/41 -195/02 -195/22
91-058 125-04 4 12/2  12 = $\begin{matrix} 15-4 \\ 5-8 \text{ mm} \end{matrix}$ -3/51 -3/71 -19/17	91-058 130-04 4  -34/41	91-058 132-04 4  -2/87 -3/87 -8/41 -8/61 -8/81 -17/81 -19/01 -19/02 -19/03 -19/04 -19/05 -19/06 -19/07 -19/11 -19/11-920/11 -19/55 -39/71 -39/81 -40/35 -40/38 -42/02 -61/41 -148/02 -148/22 -248/41 -248/41-920/01 -248/42 -248/42-920/01 -248/43 -248/43-920/01 -248/44 -248/44-920/01	
91-058 167-04 4 12/2  -2/41 -2/51 -19/51 -42/06	91-058 205-04 4  -151/01	91-058 233-04 4  -17/31 -39/31	91-058 234-04 4  -155/71

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-058 263-93  




91-058 270-93  



-703/01-733/11 (/12) -39/21
-733/11 (/12) -39/31
-733/11 (/12) -156/99


-703/01-733/11 (/12) -155/21
-733/11 (/12) -155/71

91-058 313-04 




-6/62

91-058 397-04 




-248/61
-248/61-920/01
-248/62
-248/62-920/01
-248/63
-248/63-920/01
-248/64
-248/64-920/01

91-058 410-04 



-6/41 BN; CN
-6/61 BN; CN
-61/41 BN; CN
-280/04


91-058 414-04  



 = 15-4
5-8 mm
9-10 mm


-2/43 BN; CN
-2/63 BN; CN
-42/99 BN

91-058 481-04 




-703/01-39/21

91-058 482-04 




-703/01-155/21

91-058 558-05




-2/67

91-058 637-05




-2/77

91-058 926-04



-703/01-39/72


91-083 101-04 



-6/41-971/23
-6/81-971/23


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-083 429-04 [4]




-34/41-971/24

91-158 176-04 [4]



-6/91 BN; CN


91-158 299-04 [4] [2/2]



-2/63-971/24
-2/63-971/24 BN; CN


91-158 499-93 [4] [9/2]

[9] = 2,5 - 3 mm




-731/11 (/12) -6/41-900/51; /99
-731/11 (/12) -61/41-900/51; /99

91-158 503-93 [4] [9/2]




-731/11 (/12) -6/41
-731/11 (/12) -61/41
-731/13 (/14) -6/41

91-158 797-04




-19/15
-19/16

91-158 918-04




-2/64

91-158 971-93




















-780/02-2/64-900/...-980/06

91-158 973-93





















-780/02-2/64-900/...-980/07










Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-052 078-23  	91-054 530-93  	91-054 549-03  	
			
-19/51	-703/01-733/11 (/12) -39/21 -703/01-733/11 (/12) -155/21 -733/11 (/12) -39/31 -733/11 (/12) -155/71 -733/11 (/12) -156/99	-2/47 -195/22	
91-054 618-01	91-054 692-03  	91-054 786-91	91-054 844-93  
			
-151/01	-2/41	-6/81 -6/81-971/23	-2/43 -2/43 BN; CN
91-054 845-04  	91-054 997-93  	91-054 998-03  	91-055 001-93  
			
-2/41 -83/41 -195/02	-2/63 -2/63-971/24	-2/61	-3/51
91-055 009-03 	91-055 010-03 	91-055 011-03  	91-055 316-91
			
-3/71	-3/71	-3/71	-248/61 -248/61-920/01 -248/62 -248/62-920/01 -248/63 -248/63-920/01 -248/64 -248/64-920/01
91-055 318-93 	91-055 457-93 	91-055 571-93  	91-055 574-93  
			
-6/62	-6/61 BN; CN	-19/02 -19/03 -19/04 -19/06 -19/07	-17/81 -19/01 -19/02 -19/03 -19/04 -19/05 -19/06 -19/07 -19/11 -19/11-920/11 -39/71 -39/81 -703/01-39/72










Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-055 577-01  -2/67	91-055 578-93   -17/31 -39/31 -155/71 -703/01-39/21 -703/01-155/21	91-055 618-03   -6/41 -6/41 BN; CN -6/41-971/23 -248/41 -248/41-920/01 -248/42 -248/42-920/01 -248/43 -248/43-920/01 -248/44 -248/44-920/01	91-055 623-93    -42/06
91-055 632-93    -2/63 BN; CN -2/63-971/24 BN; CN	91-055 680-93   -6/61 -42/02	91-057 028-03    -19/17	91-057 037-91  -2/77
91-057 368-91  -39/62 -39/73	91-057 906-03    -19/17	91-155 052-05  -148/22	91-155 174-01  -34/41 -34/41-927/24
91-155 176-91  -280/04	91-155 220-93  -731/13 (/14) -6/41	91-155 301-93  -19/55	91-155 620-91  -2/64 -780/02-2/64-900/...-980/06 -780/02-2/64-900/...-980/07
91-157 192-03   -61/41 -61/41 BN; CN	91-157 194-03   -3/87	91-157 197-03   -2/87	91-157 211-03   -6/81 BN; CN






Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses


91-157 241-01  -2/91 -42/99 BN	91-157 307-03 4 12/2  -2/51	91-157 389-01  -148/02	91-157 494-93 4 9/2  -731/11 (/12) -61/41
91-157 690-01  -19/15 -19/16	91-157 766-03 4 5  -40/35 -40/36		91-049 138-44 4 12/2  -3/71
91-049 151-45  -2/41 -42/06	91-049 152-44 4 12/2  -2/41 -2/43 -63/41 -195/02	91-049 153-44 4 12/2  -2/61 -2/63 -2/63-971/24 -2/64 -780/02-2/64-900/...-980/06 -780/02-2/64-900/...-980/07	91-049 154-45  -6/41 -6/41 BN; CN -6/41-971/23 -61/41 -61/41 BN; CN -248/41 -248/41-920/01 -248/42 -248/42-920/01 -248/43 -248/43-920/01 -248/44 -248/44-920/01
91-049 155-45  -6/61 -17/31 -17/81 -19/01 -19/02 -19/03 -19/04 -19/05 -19/06 -19/07 -19/11 -19/11-920/11 -19/51 -39/31 -39/71 -39/81 -42/02 -155/71 -248/61 -248/61-920/01 -248/62 -248/62-920/01 -248/63 -248/63-920/01 -248/64 -248/64-920/01 -703/01-39/21 -703/01-39/72 -703/01-155/21 -703/01-733/11 (/12) -39/21 -703/01-733/11 (/12) -155/21 -733/11 (/12) -39/31 -733/11 (/12) -155/71 -733/11 (/12) -156/99	91-049 156-45  -6/61 -6/61-971/23	91-049 158-45  -34/41 -34/41-971/24	
91-049 162-44 4  -3/51	91-049 164-44 4  -151/01	91-049 168-91 24  -6/61 -17/31 -19/01 -19/02 -19/03 -19/04 -19/05 -19/06 -19/07 -19/11 -19/11-920/11 -39/31 -39/71 -42/02 -155/71 -248/61 -248/61-920/01 -248/62 -248/62-920/01 -248/63 -248/63-920/01 -248/64 -248/64-920/01 -703/01-39/21 -703/01-155/21 -703/01-733/11 (/12) -39/21 -703/01-733/11 (/12) -155/21 -733/11 (/12) -39/31 -733/11 (/12) -155/71 -733/11 (/12) -156/99	


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-049 172-93  -2/61 -2/63	91-049 176-91  -6/41 -34/41	91-049 180-93  -2/41 -2/43 -195/02 -195/22	91-049 186-44  -40/35 -40/36 91-049 190-45  -6/61 BN; CN
91-049 191-44  -2/63 BN; CN -2/63-971/24 BN; CN	91-049 192-44  -2/43 BN; CN	91-049 193-44  -2/47 -195/22	91-049 242-45  -2/67
91-049 246-45  -19/17	91-049 248-44  -2/77	91-049 256-45  -39/62 -39/73	91-049 289-45  -19/17
91-049 315-44  -6/91 BN; CN	91-049 318-44  -2/91 -42/69 BN	91-049 324-45  -2/51	91-049 336-45  -148/02
91-049 346-44  -3/87	91-049 347-44  -2/87	91-049 348-44  -731/11 (/12) -6/41 -731/11 (/12) -61/41 -731/13 (/14) -6/41	


Unterklassen-Übersicht/
 Table of subclasses/
 Table des sous-classes/
 Tabla de subclasses

91-049 388-44  -19/15 -19/16 -148/22	91-049 398-44  -34/41	91-049 399-45  -280/04	91-049 424-45  -19/55
91-049 624-91  -6/62	91-049 753-04 4  -6/41	91-025 937-91  11-108 174-25 12-305 114-25 -42/89 BN	






-2/41
-2/51
-2/61




-2/47
-42/06




-6/91 BN; CN
-83/41

91-041 006-23 [5]




-19/01

91-041 398-23 [5]




-19/05

91-042 589-23 [5]




-148/22 22

91-044 408-23 [5]




-19/02

91-050 303-91 [5]




-248/41-920/01
-248/43-920/01
-248/61-920/01
-248/63-920/01


91-050 310-91 [5]




-248/42-920/01
-248/43-920/01
-248/62-920/01
-248/63-920/01



-248/41
-248/43
-248/61
-248/63




-248/42
-248/43
-248/62
-248/63




-248/43-920/01
-248/44-920/01
-248/63-920/01
-248/64-920/01

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses




-248/43
-248/44
-248/63
-248/64




-17/31

91-052 111-93 [5]




-19/03

91-052 112-93 [5]




-19/06

91-052 113-93 [5]




-19/07

91-053 674-23 [5]



-39/81

91-053 816-23 [5]




-195/02

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses


91-053 818-93 [5]

11-108 174-25
12-305 114-25




-39/71
-39/73

91-053 819-93 [5]



-19/04

91-053 863-93 [5]




-155/71

11-108 168-15


12-305 114-15

91-056 106-23 [5]




-17/81

91-056 156-93 [5]




-39/31

91-056 157-23 [5]



-42/02


91-056 165-23 [5]



-733/11 (/12) -39/31


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases

91-056 168-23 




-703/01-39/21

91-056 169-23 




-703/01-155/21

91-056 171-23 




-733/11 (/12) -155/71

91-056 172-23 




-703/01-733/11 (/12) -39/21

91-056 173-23 



-703/01-733/11 (/12) -155/21

91-056 176-21



91-056 174-21 

91-056 239-25



11-108 177-15

11-105 222-15


91-056 175-21

11-108 180-15


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses




-195/22



91-056 833-91




-148/02




Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-156 015-93 




-40/36

91-156 016-93 



-40/35


91-156 081-93



91-156 082-14


-19/15

91-156 152-91



-280/04

91-156 270-93




-19/16

91-491 254-23 



-19/11



91-494 294-23 



-19/11-920/11

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses


99-117 149-23 



91-028 036-25


-42/99 BN

99-117 174-23



-42/99 BN

99-117 242-93 




-733/11 (/12) -158/99


91-753 936-90



91-700 824-25




91-040 624-25




11-108 168-15


12-305 114-15



91-753 936-25




91-028 036-25



91-100 288-25


-17/81
-19/01
-19/02
-19/03
-19/04
-19/05
-19/06
-19/07
-19/11
-19/11-920/01
-19/15
-19/16
-39/81
-40/35
-40/36
-42/02
-148/02
-148/22
-195/02
-195/22

91-040 392-21



-17/31


91-056 842-91



91-056 843-05

-39/62


91-171 481-11



-81/41
-81/41 BN; CN
-731/11 (/12) -81/41

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases


91-155 362-91



11-330 082-15

-780/02-2/64-900/...-980/06
-780/02-2/64-900/...-980/07

91-057 215-91



-2/41
-2/43
-195/05


91-168 317-15



11-108 250-15




11-108 250-15




-151/01
-280/04

91-172 583-45



-151/01
-280/04

91-043 943-91



91-043 124-41

91-000 388-15


91-043 947-92

11-460 403-15

91-043 946-25

91-043 945-45

91-050 966-91



91-043 138-41


91-050 966-25

11-470 355-25


91-050 967-45

-703/01-733/11 (/12) -39/21
-703/01-733/11 (/12) -155/21
-733/11 (/12) -39/31
-733/11 (/12) -155/71
-733/11 (/12) -156/99

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses



-61/41
-61/41 BN; CN



-39/62

91-165 629-05



-731/13 (/14) -6/41

91-169 395-04 8/2



-731/11 (/12) -8/41
-731/11 (/12) -81/41

91-170 440-05 8/2



-703/01-733/11 (/12) -39/21
-703/01-733/11 (/12) -155/21
-733/11 (/12) -39/31
-733/11 (/12) -155/71
-733/11 (/12) -155/99

91-170 560-04 8/2



-731/11 (/12) -8/41
-731/11 (/12) -61/41

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 45 753, Telefax (0631) 1 72 02