


adler 169-373

MASTER FILE  
DO NOT REMOVE  
FROM FILE



**Ersatzteilliste** **Pièces de rechange**  
**Spare Parts** **Piezas de repuesto**

**169-373**

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
005 00 206 0	Kettenhaken	J11		087 00 011 0	Scheibe	H10		169 14 200 0	Schieber	G7	
005 00 391 4	Kniehebel	G13		067 31 203 0	Zugstange	D3		169 14 300 3	Kappe	H5	
005 00 398 0	Stange	H13		067 31 205 0	Welle	C3,B6		169 14 400 0	Schieberträger	H6	
008 00 151 0	Scheibe	A3		067 31 207 0	Bolzen	C7		169 15 001 3	Gleitstück	K4	
016 00 255 0	Scheibe	E3		067 31 217 0	Gleitst.-Halter	E1		169 15 003 3	Zahnriemenrad	C10	
016 00 401 0	Filzscheibe	B3		067 31 217 4	Gleitst.-Halter	E1		169 15 027 3	Stellring	L6	
030 00 031 0	Scheibe	A3		067 31 221 3	Fußstange	E2		169 15 028 0	Welle	L5	
037 00 015 0	Stoffdr.-Stange	E2		067 31 221 4	Fußstange	E2		169 15 029 3	Kegelrad	L5	
037 00 022 0	Hülse	C2		067 31 224 0	Buchse	C3		169 15 032 0	Buchse	L5	
037 00 092 3	Anschlagnocken	H13,H14		067 31 225 0	Buchse	B6		169 15 033 0	Buchse	L9	
037 00 093 0	Stellkloben	G14		068 00 008 0	Handrad	E10		169 20 001 0	Stichplatte	H6	
037 00 095 0	Winkelkloben	H14		068 00 011 0	Armdeckel	D8		169 21 001 0	Transporteur	L5	
037 00 112 0	Knieh.-Welle	G14		068 00 012 0	Armdeckel	D6		196 00 022 0	Fadenführung	E7	
037 00 128 0	Fadensp.-Scheibe	B13		068 00 017 0	Bolzen	C4		196 16 020 3	Hubexzenter	M3	
037 00 129 0	Fadensp.-Feder	B13		068 00 018 0	Gleithülse	D4		196 16 022 0	Gelenk	L6	
037 00 192 0	Knieh.-Zugstange	H11		068 00 026 0	Fadenf.-Stift	E6		196 16 023 3	Winkel-Hebel	J11	
037 00 193 0	Verbind.-Mutter	C10		068 00 027 0	Auslösehebel	B4		196 16 024 3	Umlenkhebel	L6	
045 00 331 0	Scheibe	D11		068 00 029 0	Auflage	C2		196 16 025 0	Buchse	K11	
049 00 031 0	Lagerbock	H13		068 00 032 3	Bolzen	B1		199 00 101 0	Gabelbolzen	K6	
052 00 003 0	Staubdeckel	H9		068 00 034 0	Fadenf.-Öse	G6		220 31 001 0	Winkelh.-Bolzen	D3	
053 00 035 0	Scheibe	K6		068 00 043 0	Nadelstg.-Gelenk	D4		396 11 019 4	Garnständer kpl.	E14	
061 00 105 0	Rosette	B4		068 00 044 0	Gelenkbolzen	C5		367 11 034 0	Fadenanzug	B2	
061 00 241 0	Lüfterhebel	E1		068 00 047 0	Bolzen	C3		367 11 035 0	Zwisch.-Scheibe	B2	
067 00 016 0	Gleithülse	C4		068 00 066 0	Druckfeder	C1,E2		367 11 036 0	Führungssch.	B2	
067 00 023 0	Fadenf.-Öse	A3		068 00 068 0	Führung	D2		367 11 037 0	Fadenf. Öse	B1	
067 00 023 4	Fadenspannung	A3		068 00 174 3	Stellring	K9, L6		396 11 101 0	Träger	B15, O14	
067 00 034 0	Bügel-Halter	A3		068 00 192 0	Ölflitz	J4		396 11 101 3	Garnrollen-Arm	E14	
067 00 042 3	Nadelstg.-Kloben	D4		068 00 235 0	Stichst.-Griff	H11		396 11 101 4	Garnständer	G14	
067 00 177 0	Druckfeder	K11,L11		068 00 238 0	Bolzen	F11		396 11 102 3	Fadenleiter-Arm	B14	
067 00 232 0	Bolzen	F11		068 00 240 0	Stichst.-Gelenk	F11		396 11 103 0	Ose	B14	
067 00 233 0	Federscheibe	G11		068 00 246 0	Stichst.-Lager	F11		396 11 104 0	Garnrollen-Teiler	F14	
067 00 239 0	Gleitring	E11		068 00 332 0	Bolzen	E1		396 11 105 0	Garnrollen-Stift	E14	
067 00 241 0	Ölflitzklammer	D7,E11		068 00 340 0	Arm	F7		396 11 106 0	Rohr	K16	
067 00 246 0	Zugfeder	J11		068 00 490 0	Bolzen	B1		396 11 107 0	Rohr	E15	
067 00 247 0	Haken	J11		068 00 491 0	Fadenanz.-Feder	B1		396 13 001 3	Knieplatte	J14	
067 00 308 0	Zugstg.-Oberteil	B10		068 00 842 0	Oberteilstütze	H15		893 06 758 6	Zyl.-Schraube	D9	
067 00 308 4	Zugstg.-Oberteil	B10		068 11 029 3	Auslösewinkel	D2		893 33 103 7	Gew.-Stift M6x6	L6,K6	
067 00 312 0	Zugstange	D6		068 11 100 2	Führungsstift	A1		893 52 117 0	Gew.-Stift	C8	
067 00 312 4	Zugstange	D6		068 11 101 3	Auslösewinkel	B1		893 53 127 0	Gew.-Stift	C8	
067 00 313 3	Kullisenhebel	B7		068 16 047 0	Stichst.-Skala	H11		894 70 073 8	Federring	H11	
067 00 328 0	Kopfdeckel	E5		068 16 048 3	Anschlagsschraube	H12		990 12 012 0	Keilriemen 10x1400	K16	
067 00 329 3	Stoffdr.-Kloben	D2		068 31 001 0	Buchse	D6,D8		990 24 005 8	Muffe	F16	
067 00 332 0	Gleitstück	D1		068 31 005 3	Nadeltr.-Welle	D8		990 24 018 1	Verschl.-Stopfen	D5	
067 00 337 0	Führungswinkel	D3		069 00 012 3	Riemensch.-Unterteil	G10		990 42 005 5	Oldocht	C4,D4,E5	
067 00 456 0	Scheibe	C1		069 00 013 0	Riemensch.-Oberteil	F10		990 81 001 9	Plasticöler	K14	
067 10 001 2	Armwelle	C6		069 00 014 4	Riemensch.-Halter	G9		990 81 003 8	Zubehörkasten	L15	
067 10 001 4	Armwelle	C6		069 00 094 4	Rollenlineal	G4		990 81 006 1	Schraubenzieher	J13	
067 10 005 0	Scheibe	D6		069 00 165 0	Scharnierhaken	L9		990 81 006 2	Schraubenzieher	J13	
067 10 021 0	Tropfeinsatz	C6		069 00 168 0	Ölrohr	H9		992 00 015 0	Zyl.-Kopfschraube	F11	
067 10 022 0	Tropfeinsatz	C8,C10		069 00 169 0	Greiferlager	K4		992 00 022 7	Li.-Zyl.-Schraube	F9	
067 10 051 0	Armw.-Buchse	D6		069 00 154 4	Greiferlager	K4		992 00 053 7	Li.-Zyl.-Schraube	L5	
067 10 052 0	Armw.-Buchse	D8		069 00 156 0	Paßscheibe	L5		992 00 074 0	Li.-Zyl.-Schraube	K5	
067 10 053 0	Armw.-Buchse	C11		069 00 160 0	Greiferw.-Lager	M3		992 00 111 0	Gew.-Stift	B13	
067 10 060 0	Tropfeinsatz	C6		069 00 162 0	Blattfeder	J7		992 00 181 0	Li.-Schraube	M9	
067 10 061 0	Filzscheibe	C6		069 00 170 0	Spulengeh.-Lüfterhebel	K4		992 00 196 7	Li.-Zyl.-Schraube	C2	
067 13 011 0	Knieh.-Hebel	B7		069 00 216 0	Gew.-Stift	B5,L5		992 00 216 0	Gew.-Stift	B5,L5	
067 13 014 0	Federscheibe	A7		069 00 217 0	Gew.-Stift	D9		992 00 217 0	Gew.-Stift	D9	
067 16 001 3	Exzenter	C8		069 00 215 4	Rutschkupplung	L9		992 00 237 7	Rändelmutter	B14	
067 16 003 3	Stichst.-Hebel	G11		069 00 218 0	Vorschubgabel	J6		992 00 243 0	Gew.-Stift	B4,K3,K11	
067 16 004 0	Bolzen	G11		069 00 220 0	Hubwinkel	J6		992 00 265 7	Li.-Senkschraube	J5	
067 16 053 3	Kuroel	D9		069 00 221 0	Klemmleiste	J6		992 00 280 7	Li.-Zyl.-Schraube	H7,J7	
067 16 056 0	Exzenterbuchse	H12		069 00 224 0	Verstellexzenter	K5		992 00 282 0	Körnerschraube	K9	
067 16 057 3	Flügelmutter	J12		069 00 225 0	Hebel	K6		992 00 318 7	Rändelschraube	D7	
067 16 058 3	Stellring	J11		069 00 226 3	Welle	K6		992 00 328 7	Zyl.-Schraube	D3	
067 16 100 0	Scheibe (0,3 mm)	J12		069 00 229 0	Druckfeder	K5		992 00 335 7	Li.-Schraube	G10	
067 16 101 0	Scheibe (0,5 mm)	J12		069 00 234 0	Stichst.-Gabel	H11		992 00 386 7	6kt.-Mutter	B10,D11	
067 16 102 0	Scheibe (0,8 mm)	J12		069 00 241 0	Zugstange	D10,K11		992 00 399 0	Madenschraube	D1	
067 16 103 0	Scheibe (1,3 mm)	J12		069 00 340 4	Oberteil kpl.	F7		992 01 343 7	Zyl.-Kopfschr.	J7	
067 16 104 0	Gleitstein	E5		169 14 006 0	Unternarm	J7		992 00 431 7	Zyl.-Schraube	C3,B7	
067 22 053 3	Obertransp.-Fuß	F2		169 14 006 4	Oberteil kpl.	F7		992 00 447 7	6kt.-Mutter	E11	
067 22 072 3	Stoffdr.-Fuß	F1		169 13 001 4	Vorschubgabel	H11		992 00 492 7	6kt.-Mutter	H14	
067 31 002 3	Exzenter	C7		169 14 006 0	Unternarm	J7		992 00 566 0	Li.-Zyl.-Schraube	F12	
				169 14 006 4	Oberteil kpl.	F7		992 00 581 7	Li.-Zyl.-Schraube	E3	
								992 00 648 0	Li.-Zyl.-Schraube	L3,B1	
								992 00 680 0	Rolle	E1	
								992 00 687 7	Li.-Zyl.-Schraube	E2	
								992 00 719 7	Li.-Zyl.-Schraube	F6	
								992 00 720 0	Gew.-Stift	L6	
								992 00 721 7	Zyl.-Schraube	E4	
								992 00 735 7	Li.-Zyl.-Schraube	G10	

